

SanDisk®

Sansa® c200

Uživatelská příručka



Technická podpora:

USA: 1-866-SANDISK (726-3475)

Na celém světě: www.sandisk.com/techsupport

c200-7UM-CZH

OBSAH

Bezpečnostní pokyny	1
Úvod	1
Funkce.....	1
Popis obrazovky pro přehrávání	2
Obsah balení.....	2
Začínáme.....	2
Přehled.....	2
Instalace nebo výměna baterie	3
Přepínač Hold (zablokování)	3
Tlačítko Rec (nahrávání).....	3
Minimální požadavky na systém	3
Připojení a přenos.....	3
Připojení k počítači.....	3
Sansa Media Converter (multimediální převodník)	4
Typy multimédií, které lze IMPORTOVAT.....	4
Přenos fotografií.....	4
Přenos hudby.....	4
Odstranění souborů	4
Synchronizace souborů.....	4
Bezpečné odebrání přehrávače SanDisk Sansa c200 z počítače	4
Základní použití	5
Zapnutí	5
Main Menu (hlavní nabídka).....	5
Použití navigačních tlačítek.....	5
Vypnutí	5
Music Mode (hudební režim)	5
Music/Voice/FM Playback (hudba/hlas/přehrávání FM rádia).....	5
Nastavení režimu opakování	5
Nastavení režimu přehrávání v náhodném pořadí.....	5
Nastavení ekvalizéru	6
Přidání skladeb do seznamu pro přehrávání	6
Odebrání skladeb ze seznamu pro přehrávání.....	6
Fotografický režim	6
Prohlížení fotografií	6
Prezentace	6

Možnosti fotografií.....	6
Režim rádia (je-li k dispozici).....	7
Režim FM rádia	7
Předvolby FM rádia	7
Záznam rozhlasového vysílání.....	7
Režim nahrávání.....	7
Záznam hlasu	7
Režim nastavení	7
Nastavení podsvícení displeje	7
Nastavení kontrastu displeje	8
Nastavení jazyka	8
Obnovení původního nastavení	8
Informace o zařízení	8
Nastavení automatického vypnutí a úsporného režimu.....	8
Nastavení režimu USB	8
Tipy, často kladené otázky a odstraňování problémů.....	9
Informace o servisních službách a záruce	10
Jak požádat o technickou podporu.....	10
Získejte více informací	10
Omezená záruka společnosti SanDisk.....	10
Licenční smlouva s koncovým uživatelem	12
Pokyny k likvidaci.....	13

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Než začnete používat své zařízení Sansa, přečtěte si nejprve pozorně tyto bezpečnostní pokyny.
2. Přečtěte si celou tuto příručku, abyste dokázali zařízení správně používat.
3. Uschovejte si tuto uživatelskou příručku pro budoucí potřebu.
4. Nepoužívejte sluchátka při řízení vozidla, jízdě na kole ani při obsluze jakéhokoliv motorového vozidla. Může přitom dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a v některých oblastech to může být zakázáno. Hlasité přehrávání hudby ve sluchátkách při chůzi nebo jiných činnostech může být také nebezpečné. Musíte být maximálně opatrní a v situacích, kdy může hrozit nebezpečí, přestat zařízení používat.
5. Při použití sluchátek nenastavujte příliš vysokou hlasitost. Vždy používejte přiměřenou hlasitost, abyste lépe slyšeli okolní zvuk a byli ohleduplní k lidem kolem sebe.
6. Přehrávač neumísťujte v blízkosti dřezů, umyvadel a nápojů, neberte si ho do vany, sprchy ani na déšť a chraňte ho i před dalšími zdroji vlhkosti. Vlhkost může způsobit u každého elektronického zařízení zasažení elektrickým proudem.
7. Baterii nesmíte rozebírat, drtit, zkratovat ani pálit, neboť by mohlo dojít k požáru, zranění, popáleninám nebo dalším rizikům.
8. Aby vám váš přehrávač dobře a dlouho sloužil, řiďte se těmito pokyny:
 - Čistěte přehrávač měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna, jaký se používá na čočky brýlí.
 - Nenechte malé děti používat přehrávač bez dozoru.
 - Nikdy nezasunujte násilím konektory do portů přehrávače nebo počítače. Před připojením se přesvědčte, že příslušné konektory mají shodný tvar a velikost.

ÚVOD

Blahopřejeme vám k zakoupení přehrávače MP3 SanDisk Sansa c200.

Přehrávač SanDisk Sansa c200 je vysoce výkonný přenosný přehrávač digitálního zvuku s prohlížečem fotografií, FM rádiem a hlasovým záznamníkem, vybavený slotem pro karty micro SD. Sansa c200 umožňuje uživatelům přehrávat zvukové soubory ve formátu MP3, WMA a zabezpečený WMA. Zobrazuje také soubory s fotografiemi, které lze do přehrávače přenést prostřednictvím převodníku Sansa Media. Umožňuje poslech a záznam rozhlasového FM vysílání a záznam hlasu. Můžete také zvětšit kapacitu paměti prostřednictvím slotu pro karty microSD™ nebo pomocí těchto karet přenášet soubory.

FUNKCE

- Přehrávač digitálního zvuku - umožňuje přehrávání souborů ve formátu MP3, WAV, WMA a zabezpečený WMA.
- Barevný LCD displej
- Prohlížeč fotografií - zobrazení snímků a režim prezentace.
- FM rádio - obsahuje vestavěné FM rádio umožňující poslech rozhlasových stanic s živým FM vysíláním.
- Hlasový záznamník - umožňuje záznam hlasu prostřednictvím vestavěného mikrofону.
- Nahrávání programů FM rádia - umožňuje nahrávání vysílání FM rádia a pozdější přehrávání rozhlasových pořadů nebo hudby.

- Digitální ekvalizér - nabízí 5 typů ekvalizéru: Normální, Rock, Jazz, Klasická hudba, Pop a jeden ekvalizér s uživatelským nastavením.
- Interní paměť - umožňuje uživatelům ukládat data do interní paměti jako na diskovou jednotku USB.
- Slot microSD - umožňuje uživatelům zvětšit kapacitu paměti a číst karty microSD.

POPIS OBRAZOVKY PRO PŘEHRÁVÁNÍ

1. Track Number (číslo stopy) Zobrazení čísla aktuální stopy a celkového počtu zvukových stop.
2. Artist Name (jméno interpreta) Zobrazení jména interpreta právě přehrávaného souboru.
3. Song Name (název skladby) Zobrazení názvu skladby v právě přehrávané stopě.
4. Track Timer (měřič stopy) Zobrazení měřiče právě přehrávané stopy.
5. Repeat (opakování) Indikace zapnuté funkce Repeat.
6. Shuffle (náhodné pořadí) Indikace zapnuté funkce Shuffle.
7. Play/Pause/Stop (přehrávání/pozastaveno/zastaveno) Zobrazení stavu přehrávání souboru s hudbou nebo hlasem.
8. Battery (baterie) Indikace stavu baterie.

OBSAH BALENÍ

Vybalte přehrávač Sansa c200 a zkontrolujte, jestli balení obsahuje následující položky:

přehrávač digitálního zvuku Sansa c200

sluchátka

USB kabel

disk CD s uživatelskou příručkou a softwarem

stručný návod

šňůrka

1 baterie Li-Ion

ZAČÍNÁME

Přehled

1. Zesílení/zeslabení hlasitosti
2. Očko pro poutko Připojení šňůrky.
3. Port pro sluchátka Zde se připojí sluchátka pro poslech přehrávače.
4. MIC Interní mikrofón
5. Hold (zablokování) Přesunutím tohoto přepínače zablokujete (oranžová barva) nebo odblokujete ovládací prvky.
6. Zobrazovací okno Zde se zobrazuje stav a informace.
7. Tlačítko Select (výběr) Jeho stiskem vyberete příslušnou položku.
8. Play/Pause/Up (přehrát/pozastavit/nahoru) Stiskem tohoto tlačítka se přesunete o jednu položku nahoru, nebo pozastavíte či obnovíte přehrávání.

9. Previous/Rewind (předchozí/rychle vzad) Stiskem tohoto tlačítka přejdete na předchozí stopu nebo doleva; pro rychlý pohyb vzad jej musíte stisknout a podržet.
10. Down/Option menu (dolů/nabídka možností) Stiskem tohoto tlačítka přejdete dolů nebo do nabídky možností.
11. Next/Forward (další/rychle vpřed) Stiskem tohoto tlačítka přejdete na další stopu nebo doprava; pro rychlý pohyb vpřed jej musíte stisknout a podržet.
12. Power/Menu (vypínač/nabídka) Stiskem a podržením tohoto tlačítka přehrávač zapnete nebo vypnete; stiskem vyvoláte nabídku.
13. Port pro konektor propojovacího kabelu Zde se připojí konektor propojovacího kabelu.

INSTALACE NEBO VÝMĚNA BATERIE

Přehrávač Sansa c200 je napájen z dobíjecí baterie Li-Ion. Při instalaci nebo výměně baterie vyhledejte umístění přihrádky na baterii na zadní straně přehrávače, zatlačte na jazýček krytu přihrádky a kryt vyjměte. Baterii je třeba nasměrovat a vložit podle ikony baterie, aby vývody směřovaly do přihrádky na baterii. Tím bude zaručena řádná instalace.

PŘEPÍNAČ HOLD (zablokování)

Přepínač Hold je umístěn na boku přehrávače Sansa c200 a jeho funkcí je zabránit nechtěnému náhodnému použití ovládacích prvků. Jestliže přesunete přepínač Hold do polohy „uzamčeno“, zablokují se všechny funkční klávesy. Když je přepínač Hold aktivní (je vidět oranžová barva), tlačítka na přehrávači Sansa c200 nebudou fungovat.

TLAČÍTKO REC (nahrávání)

Tlačítko pro nahrávání je umístěno na předním panelu přehrávače Sansa c200 a slouží k spuštění nahrávání z mikrofonu. Pro spuštění nahrávání toto tlačítko na 2 sekundy stiskněte a potom uvolněte. Nahrávání ukončíte stiskem prostředního stříbrného tlačítka.

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM

Windows XP SP1

Windows Media Player 10

Osobní počítač třídy Intel Pentium nebo vyšší

Jednotka CD-ROM

Pro vysokorychlostní přenos je vyžadován port USB 2.0.

PŘIPOJENÍ A PŘENOS

Připojení k počítači

1. Zapojte malý USB konektor propojovacího kabelu do USB portu počítače. Potom zapojte větší konektor tohoto kabelu do portu přehrávače Sansa c200.
2. Po připojení k počítači by měl operační systém přehrávač automaticky detekovat a zobrazit ho jako další diskovou jednotku s názvem „Sansa c200“.

SANSA MEDIA CONVERTER (multimediální převodník)

K přenosu fotografií do přehrávače Sansa c200 je třeba použít aplikaci Sansa Media Converter. Vložte disk CD SanDisk, zvolte aplikaci Sansa Media Converter a nainstalujte ji do svého počítače. Potom již můžete ukládat své osobní snímky do přehrávače Sansa c200 prostřednictvím aplikace Sansa Media Converter.

Typy multimédií, které lze IMPORTOVAT

Soubory se statickými snímky: JPEG, TIFF, PNG, BMP, GIF.

PŘENOS FOTOGRAFIÍ

Přenos fotografií do přehrávače Sansa c200:

1. Spustíte na počítači aplikaci Sansa Media Converter.
2. Připojíte k počítači přehrávač Sansa c200.

U nalezeného přehrávače Sansa c200 se zobrazí volná a celková kapacita. Jestliže vložíte více zařízení, bude podporováno pouze první z nich.

3. Přidejte multimediální soubory, které chcete převést a přenést do zařízení.
4. Stiskněte tlačítko „Convert“ (převod). Spustíte tím převod a přenos všech souborů v okně s vybraným médiem. Výstup bude záviset na nastavení parametrů pro jednotlivé typy médií. Objeví se okénko se stavem převodu, v němž je zobrazeno, který soubor (soubory) se převádí a procento daného souboru i všech souborů celkem.

PŘENOS HUDBY

Přenos hudby do přehrávače Sansa c200:

1. Připojíte k počítači přehrávač Sansa c200.
2. Soubory z počítače lze přetáhnout do přehrávače Sansa c200 prostřednictvím celé řady hudebních programů pro přenos/synchronizaci souborů.
3. V režimu MTP lze přetáhnout soubory typu WMA nebo MP3 do složky Media. Ostatní soubory lze přetáhnout do složky Data (tyto soubory se neobjeví v přehrávači).
4. V režimu MSC lze soubory a složky zkopírovat jejich přetažením do zařízení.

ODSTRANĚNÍ SOUBORŮ

Když je přehrávač připojen k počítači, můžete v jeho operačním systému zobrazit v prohlížeči souborů všechny soubory v přehrávači a odstranit je.

SYNCHRONIZACE SOUBORŮ

K synchronizaci skladeb v přehrávači jsou k dispozici různé softwarové sady. Prostudujte si návod ke konkrétní softwarové sadě.

BEZPEČNÉ ODEBRÁNÍ PŘEHŘÁVAČE SANDISK SANSA C200 Z POČÍTAČE

Po správě souborů nebo aktualizaci firmwaru musíte přehrávač Sansa c200 bezpečně odebrat - viz následující postup:

1. V režimu MTP klepněte na hlavním panelu na ikonu MTP Media Player (v režimu MSD klepněte na ikonu Bezpečně odebrat hardware).
2. Počkejte, dokud se nezobrazí zpráva „Nyní lze hardware bezpečně odebrat.“
3. Nyní můžete odpojit přehrávač od počítače.

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ

Zapnutí

Stiskněte a podržte tlačítko Power/Menu (vypínač/nabídka). Rozsvítí se LCD displej, na kterém se nejprve objeví spořič displeje SanDisk a potom se zobrazí hlavní nabídka.

Main Menu (hlavní nabídka)

Music (hudba)

FM Radio (je-li k dispozici)

Voice (hlas)

Photo (fotografie)

Settings (nastavení)

POUŽITÍ NAVIGAČNÍCH TLAČÍTEK

Navigační tlačítka popsaná v oddílu „Začínáme“ umožňují pohyb v nabídkách, přehrávání hudby, poslech FM rádia, záznam hlasu a prohlížení fotografií.

VYPNUTÍ

Stiskněte tlačítko Power (vypínač) a dvě sekundy ho podržte (nebo dokud nezhasne displej).

MUSIC MODE (hudební režim)

Music/Voice/FM Playback (hudba/hlas/přehrávání FM rádia)

1. Jestliže chcete přehrát hudbu uloženou v přehrávači, nahrané vysílání FM rádia nebo hlasový záznam, stiskněte tlačítko Menu a vyberte nabídku Music (hudba). Soubory s nahraným FM vysíláním a hlasovými záznamy jsou umístěny ve složce „Recordings“ (nahrávky).
2. Projděte možnostmi v nabídce a zvýrazněte požadovanou stopu nebo soubor. Pro přehrání potom stiskněte tlačítko Select (výběr).
3. Stiskem tlačítka „doprava“ přeskočíte na další nahrávku. Jeho stiskem a podržením přejdete rychle vpřed.
4. Stiskem tlačítka „doleva“ se vrátíte na začátek nahrávky. Dvojím stisknutím tlačítka „doleva“ se vrátíte na předchozí nahrávku. Jeho stiskem a podržením přejdete rychle vzad.

NASTAVENÍ REŽIMU OPAKOVÁNÍ

1. V režimu přehrávání vyvolejte stiskem tlačítka „dolů“ nabídku Music Option (možnosti hudby).
2. Stiskem tlačítka „dolů“ zvýrazněte Repeat (opakování).
3. Stiskem tlačítka Select nebo tlačítka „doprava“ zvolte:
 - Off (vypnuto): Bez opakování stop
 - One (jedna): Opakovat aktuální stopu
 - All (všechny): Opakovat všechny vybrané stopy

NASTAVENÍ REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ V NÁHODNÉM POŘADÍ

1. V režimu přehrávání vyvolejte stiskem tlačítka „dolů“ nabídku Music Option.
2. Stiskem tlačítka „dolů“ zvýrazněte Shuffle (náhodné pořadí).
3. Stiskem tlačítka Select nebo tlačítka „doprava“ funkci Shuffle zapnete nebo vypnete.

NASTAVENÍ EKVALIZÉRU

Přehrávač Sansa c200 nabízí 5 typů ekvalizéru: Normální, Rock, Jazz, Klasická hudba, Pop a jeden s uživatelským nastavením. Uživatelé si z nich mohou vybrat podle níže uvedených kroků, aby se zvýšil jejich požitek z poslechu hudby a vyhovělo se jejich osobním potřebám a zvyklostem.

1. V režimu přehrávání vyvolejte stiskem tlačítka „dolů“ nabídku Music Option.
2. Stiskem tlačítka „dolů“ zvýrazněte Equalizer.
3. Stiskem tlačítka Select nebo tlačítka „doprava“ přejdete na výběr typu ekvalizéru:
4. Pomocí tlačítka „nahoru“ nebo tlačítka „dolů“ zvolte požadovaný typ ekvalizéru a svůj výběr potvrďte stiskem tlačítka Select nebo tlačítka „doprava“.
5. U volby Custom EQ (vlastní ekvalizér) lze pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ nastavit parametry jednotlivých pásem ekvalizéru. Mezi pásmy ekvalizéru se lze přepínat pomocí tlačítek „doprava“ a „doleva“.

PŘIDÁNÍ SKLADEB DO SEZNAMU PRO PŘEHRÁNÍ

1. V režimu přehrávání vyvolejte stiskem tlačítka „dolů“ nabídku Music Option.
2. Stiskem tlačítka „dolů“ zvýrazněte Add to GoList (přidat do seznamu pro přehrávání).
3. Stiskem tlačítka „dolů“ nebo tlačítka „doprava“ přidáte požadovanou skladbu do seznamu pro přehrávání.

ODEBRÁNÍ SKLADEB ZE SEZNAMU PRO PŘEHRÁNÍ

1. Stiskem tlačítka Menu vyvolejte hlavní nabídku. Zvolte nabídku Settings (nastavení).
2. V nabídce Settings zvolte Playback (přehrávání).
3. V nabídce Playback zvýrazněte Clear Favorites (vymazat oblíbené). Stiskem tlačítka Select nebo tlačítka „doprava“ potom odeberte skladby ze seznamu pro přehrávání.

FOTOGRAFICKÝ REŽIM

Prohlížení fotografií

1. Jestliže si chcete prohlédnout fotografie uložené v přehrávači, stiskněte tlačítko Menu a v hlavní nabídce zvolte Photo (fotografie).
2. Zvolte View All (zobrazit vše) a potom zvolte snímek, který si chcete prohlédnout.
3. Tlačítkem „doprava“ zobrazíte následující snímek a tlačítkem „doleva“ předchozí snímek.
4. Prohlížení fotografií ukončíte tlačítkem Menu.

PREZENTACE

Pro přehrávání prezentace stiskněte tlačítko Menu a v hlavní nabídce zvolte Photo. Potom zvolte Start Slideshow (spustit prezentaci).

Možnosti fotografií

1. Pro nastavení možností fotografií zvolte v nabídce Photo volbu Photo Options (možnosti fotografií).
2. Zvýrazněte Random (náhodně) a tlačítkem „dolů“ nebo tlačítkem „doprava“ zvolte Random On (volba „náhodně“ zapnuta) nebo Random Off (volba „náhodně“ vypnuta).
3. Zvýrazněte Loop (cyklicky) a tlačítkem „dolů“ nebo tlačítkem „doprava“ zvolte Loop On (volba „cyklicky“ zapnuta) nebo Loop Off (volba „cyklicky“ vypnuta).
4. Zvýrazněte Duration (doba) a tlačítkem „dolů“ nebo tlačítkem „doprava“ zvolte dobu zobrazení jednotlivých snímků.

REŽIM RÁDIA (je-li k dispozici)

Režim FM rádia

1. Jestliže chcete poslouchat rozhlasové vysílání, zvolte v hlavní nabídce volbu Radio.
2. Když se na displeji zobrazí kmitočet rádia, můžete ho tlačítkem „doleva“ nebo „doprava“ nastavit a vyhledat tak požadovaný kmitočet.
3. Rozhlasové stanice lze vyhledat stisknutím a podržením tlačítka „doprava“ nebo tlačítka „doleva“.

PŘEDVOLBY FM RÁDIA

1. Pro nastavení možností rádia stiskněte v režimu Radio tlačítko „dolů“.
2. Pro uložení aktuálního kmitočtu mezi předvolby zvolte Add this Preset (přidat tuto předvolbu).
3. Pro odebrání aktuálního kmitočtu z předvoleb zvolte Delete a Preset (odstranit předvolbu).
4. Pro zobrazení všech zadaných kmitočtů zvolte View All Presets (zobrazit všechny předvolby).
5. Pro automatické uložení dostupných rozhlasových stanic mezi předvolby zvolte Scan (vyhledat). Vymažou se přitom všechny předchozí předvolby.

ZÁZNAM ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ

1. Jestliže si chcete nahrát rozhlasové vysílání, stiskněte v režimu Radio tlačítko „dolů“. Vyvoláte tím Radio Options (možnosti rádia).
2. V nabídce Radio Options zvolte Record Now (zahájit nahrávání). Nahrávání lze okamžitě spustit také příslušným aktivačním tlačítkem, které je umístěno na boční straně přehrávače.
3. Tlačítkem „doleva“ nebo „doprava“ zvolte délku záznamu.
4. Nahrávání ukončíte tlačítkem Select.

REŽIM NAHRÁVÁNÍ

Záznam hlasu

Přehrávač Sansa c200 je vybaven vestavěným mikrofonom a umožňuje tak záznam hlasu. Můžete nahrát vlastní hlas, rozhovor nebo proslov. Při nahrávání hlasu postupujte podle níže uvedených kroků.

1. V hlavní nabídce zvolte Voice (hlas).
2. Spustte nahrávání stiskem příslušného tlačítka – aktivační tlačítko pro nahrávání, které je umístěno na boční straně přehrávače, okamžitě spustí nahrávání.
3. Nahrávání ukončíte tlačítkem Play/Pause/Up (přehrát/pozastavit/nahoru).
4. Záznam hlasu lze přehrát podle návodu k hudebnímu režimu.

REŽIM NASTAVENÍ

Nastavení přehrávače Sansa c200 můžete přizpůsobit vlastním potřebám.

NASTAVENÍ PODSVÍCENÍ DISPLEJE

Naprogramováním doby podsvícení displeje lze ušetřit energii. Po několika sekundách nečinnosti zařízení automaticky spustí časový program podsvícení, které se potom vypne. Podsvícení obnovíte stiskem libovolného tlačítka.

1. V hlavní nabídce zvolte nabídku Settings (nastavení).
2. Zvolte Display (displej).
3. Zvolte Backlight (podsvícení).
4. Zvolte požadované časové nastavení podsvícení.

NASTAVENÍ KONTRASTU DISPLEJE

Nastavení kontrastu displeje zlepší zobrazení v různých světelných podmínkách.

1. V hlavní nabídce zvolte nabídku Settings.
2. Zvolte Display.
3. Zvolte Contrast (kontrast).
4. Tlačítkem „doleva“ nebo „doprava“ nastavte úroveň kontrastu displeje.

NASTAVENÍ JAZYKA

1. V hlavní nabídce zvolte nabídku Settings.
2. Zvolte Language (jazyk).
3. Zvolte jazyk, který chcete používat.

OBNOVENÍ PŮVODNÍHO NASTAVENÍ

1. V hlavní nabídce zvolte nabídku Settings.
2. Zvolte Reset All (obnovit všechna nastavení).
3. Volbou Save (uložit) obnovíte výrobní nastavení, volbou Cancel (zrušit) obnovení nastavení zrušíte.

INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

1. V hlavní nabídce zvolte nabídku Settings.
2. Zvolte System Info (informace o systému).
3. Na displeji si nyní můžete přečíst informace o zařízení.

NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ A ÚSPORNÉHO REŽIMU

Časovač v nastavení Auto Power Off (automatické vypnutí) lze nastavit tak, aby se přehrávač Sansa c200 po určité době přehrávání nebo nahrávání automaticky vypnul.

1. V hlavní nabídce zvolte nabídku Settings.
2. Zvolte Power (napájení).
3. Zvolte Auto Power Off (automatické vypnutí) nebo Sleep (úsporný režim).
4. Zvolte požadované nastavení.

NASTAVENÍ REŽIMU USB

1. V hlavní nabídce zvolte nabídku Settings.
2. Zvolte USB.
3. Můžete zvolit buď AutoDetect (automatické zjištění) nebo režim MSC.

Poznámka: AutoDetect implicitně přejde do režimu MTP. Režim MTP podporuje pouze Windows Media Player 10. Aby bylo dosaženo optimálního výkonu systému, musíte k synchronizaci hudebních souborů prostřednictvím aplikace Windows Media Player 10 použít režim MTP.

TIPY, ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

V této kapitole jsou uvedeny odpovědi na běžné dotazy.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Otázka: Jak mám zkopírovat soubory do přehrávače MP3 Sansa?

Odpověď: Kopírování souborů do přehrávače Sansa c200 v režimu MSC je stejné jako kopírování souborů na pevný disk.

Otázka: Jaké formáty souborů přehrávač Sansa c200 podporuje?

Odpověď: Přehrávač MP3 Sansa podporuje formáty MP3, WAV, WMA a zabezpečený WMA. Všechny ostatní formáty je třeba před přenesením do přehrávače Sansa c200 převést na některý z těchto formátů.

Otázka: Co je MTP?

Odpověď: MTP (Media Transfer Protocol) je nový protokol s přidruženou sadou ovladačů vyvinutý společností Microsoft pro připojení přenosných zařízení k osobnímu počítači se systémem Windows XP a synchronizaci digitálního multimediálního obsahu mezi těmito zařízeními a osobním počítačem.

Otázka: Některé z hudebních souborů v přehrávači nelze přehrát. Když je vyberu, spustí se přehrávání jiné skladby. Co je špatně?

Odpověď: Zřejmě jste si nezakoupili práva na přehrávání dané skladby na dalším zařízení. Přesvědčte se o tom, když zkusíte přehrát skladbu, kterou jste zkopírovali ze staršího disku CD a převedli na formát MP3. Jestliže lze tuto skladbu přehrát, avšak požadovanou skladbu přehrát nelze, musíte si zakoupit práva na přehrávání dané skladby.

Otázka: Proč mám aktualizovat firmware?

Odpověď: V přehrávači by měl být vždy nejnovější aktualizovaný firmware, aby přehrávač správně fungoval a poskytoval všechny nejnovější funkce.

Otázka: Jak mám zkopírovat do přehrávače disk CD?

Odpověď: Nejprve musíte přenést obsah disku CD prostřednictvím programu - např. Windows Media Player. Když budou skladby v počítači, jednoduše je zkopírujete a vložte do přehrávače, nebo proveďte synchronizaci skladeb prostřednictvím WMP.

Otázka: Jak mohu používat typy souborů, které přehrávač MP3 nepodporuje?

Odpověď: Nejprve musíte skladby převést na podporovaný formát. Potom je můžete normálně přenést do přehrávače - buď je zkopírujete a vložte, nebo proveďte přenos.

Otázka: Jak mohu přetáhnout v režimu MTP soubory do přehrávače?

Odpověď: Jestliže se jedná o soubory ve formátu wma, wav nebo mp3, lze je přetáhnout do složky Media. Ostatní soubory lze přetáhnout do složky Data (tyto soubory se neobjeví v přehrávači). Také můžete přepnout přehrávač do režimu MSC, v němž lze soubory přetáhnout/zkopírovat do kořenového adresáře.

Otázka: Je tento přehrávač kompatibilní s podcasty?

Odpověď: Pokud jsou podcasty ve formátu mp3 a mají vhodnou bitovou rychlost (32-320 kb/s), přehrávač je schopen tyto soubory přehrávat.

Otázka: Proč se na přehrávači zobrazuje neznámý interpret/album?

Odpověď: Obvykle je to proto, že ve značkách ID3 chybí informace. Na počítači klepněte pravým tlačítkem myši na příslušnou skladbu, zvolte Vlastnosti, potom kartu Souhrn a klepněte na Upřesnit. Zde můžete zadat příslušné údaje - interpret, album, název skladby, číslo stopy, žánr a rok.

INFORMACE O SERVISNÍCH SLUŽBÁCH A ZÁRUCE

V této kapitole naleznete informace o poskytované podpoře k přehrávači a záručních podmínkách.

JAK POŽÁDAT O TECHNICKOU PODPORU

Dříve než se obrátíte na technickou podporu, doporučujeme vám, abyste si prostudovali oddíl Tipy, často kladené otázky a odstraňování problémů.

Jestliže budete mít dotazy týkající se použití přehrávače nebo jeho funkcí, volejte středisko technické podpory společnosti SanDisk na čísle 1-866-SanDisk (1-866-726-3475), nebo vyplňte žádost o on-line podporu na adrese <http://www.sandisk.com/retail/support.asp>.

Jestliže budete mít dotazy ohledně služeb našich partnerů, volejte jejich střediska technické podpory.

Když nám zavoláte nebo si u nás vyžádáte technickou podporu, uveďte prosím co možná nejvíce informací z obalu výrobku. Budeme vám tak moci poskytnout rychlejší pomoc.

ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ

Můžete nás také navštívit na internetu na adrese <http://www.sandisk.com>, kde se dozvíte více o svém přehrávači i o dalších výrobcích společnosti SanDisk.

2LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI SANDISK

Tato záruka se nevztahuje na software ani obsah od jiných dodavatelů používaný nebo poskytovaný s výrobkem. Zodpovídáte za veškeré potřebné služby a opravy. Tato záruka je poskytnuta původnímu koncovému uživateli, který si výrobek od společnosti SanDisk zakoupil nebo autorizovanému distributorovi, a není přenositelná. Může být vyžadován doklad o zakoupení. Společnost SanDisk nenese odpovědnost za poruchy nebo závady způsobené výrobkem nebo součástí jiného výrobce, ať už se jedná o autorizovaného výrobce, nebo ne. Tato záruka se nevztahuje na software od jiných dodavatelů poskytovaný s výrobkem. Zodpovídáte za veškeré služby a opravy, které tento software vyžaduje. Tato záruka pozbude platnost, jestliže výrobek nebude používán v souladu s příslušnými pokyny, nebo dojde k jeho poškození v důsledku nesprávné instalace nebo použití, neoprávněné opravy, úprav nebo nešťastnou náhodou.

Jestliže budete potřebovat záruční servis, obraťte se na společnost SanDisk na telefonním čísle 1-866-SanDisk, nebo pošlete e-mail na adresu: support@SanDisk.com. Výrobek musíte vrátit v neporušitelném obalu s předplaceným dopravním podle pokynů společnosti SanDisk. Musíte obdržet identifikační číslo potvrzení, které po vás může společnost SanDisk požadovat. Společnost SanDisk podle vlastního uvážení výrobek opraví, nebo jej vymění za nový nebo modernizovaný výrobek se stejnou nebo větší kapacitou a funkčností, nebo vám vyplatí kupní cenu. Doba záruky na vyměněný výrobek bude odpovídat zbývajícím částem záruční doby k původnímu výrobku. **TÍMTO JE STANOVENO ÚPLNÉ RUČENÍ SPOLEČNOSTI SANDISK A EXKLUZIVNÍ NÁHRADA PŘI PORUŠENÍ TÉTO ZÁRUKY.**

Společnost SanDisk neposkytuje žádnou záruku ani neponese odpovědnost za jakákoliv ztracená data nebo informace obsažené v libovolném výrobku (včetně libovolného vráceného výrobku) bez ohledu na příčinu takovéto ztráty. U výrobků společnosti SanDisk není zaručen bezporuchový provoz. Výrobky společnosti SanDisk nesmí být použity v systémech zastupujících životní funkce nebo jiných aplikacích, kde by případná porucha mohla způsobit újmu na zdraví nebo ohrožení života. Tato záruka vám uděluje konkrétní zákonná práva. Můžete mít také další práva, která se v jednotlivých právních řádech liší.

VÝŠE JE UVEDENA JEDINÁ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI SANDISK. SPOLEČNOST SANDISK ODMÍTÁ JAKÉKOLIV DALŠÍ VÝSLOVNÉ I MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, A TO V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, KTERÝ UMOŽŇUJÍ PLATNÉ ZÁKONY PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K DANÉMU ÚČELU JSOU OMEZENY NA DOBU TRVÁNÍ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY. NĚKTERÉ PRÁVNÍ ŘÁDY NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. SPOLEČNOST SANDISK ANI JAKÉKOLIV PŘIDRUŽENÉ NEBO DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKOUKOLIV FINANČNÍ ZTRÁTU NEBO ZTRÁTU DAT NEBO OBRÁZKŮ, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST SANDISK BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNA. NĚKTERÉ PRÁVNÍ ŘÁDY NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. RUČENÍ SPOLEČNOSTI SANDISK V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE VÝŠI ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZA VÝROBEK ZAPLATILI.

SanDisk, logo SanDisk, Sansa a Store Your World In Ours jsou ochranné známky společnosti SanDisk Corporation zaregistrované v USA a dalších zemích. TrustedFlash™ a gruvi jsou ochranné známky společnosti SanDisk Corporation. SD a microSD jsou ochranné známky. Ostatní uvedené obchodní značky slouží pouze k identifikaci a může se jednat o ochranné známky příslušných vlastníků.

© 2007 SanDisk Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno v Číně.

UPOZORNĚNÍ UŽIVATELŮM:

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví patřící společnosti Microsoft Corporation. Je zakázáno používání nebo rozšiřování této technologie mimo tento výrobek bez licence od společnosti Microsoft nebo autorizované pobočky této společnosti.

Poskytovatelé obsahu používají technologii pro digitální správu práv pro Windows Media obsaženou v tomto zařízení („WM-DRM“) k ochraně integrity jejich obsahu („bezpečný obsah“), aby jejich intelektuální vlastnictví, včetně autorských práv, v takovémto obsahu nebylo zneužito. Toto zařízení používá software WM-DRM k přehrávání bezpečného obsahu („software WM-DRM“). V případě ohrožení bezpečnosti softwaru WM-DRM v tomto zařízení mohou majitelé bezpečného obsahu („majitelé bezpečného obsahu“) požadovat, aby společnost Microsoft zrušila práva k softwaru WM-DRM a bylo tak nutné obdržet nové licence k zkopírování, zobrazení anebo přehrávání bezpečného obsahu. Tímto zrušením se nezmění schopnost softwaru WM-DRM přehrávat nechráněný obsah. Při každém stažení licence k bezpečnému obsahu z internetu nebo osobního počítače je do zařízení odeslán seznam zrušeného softwaru WM-DRM. Společnost Microsoft může za majitele bezpečného obsahu stáhnout do zařízení spolu s touto licencí také seznamy zrušených položek.

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI SANDISK CORPORATION S KONCOVÝM UŽIVATELEM

TENTO SOFTWARE NESMÍTE POUŽÍT ANI NAHRÁT, dokud si pozorně nepřečtete následující podmínky. Firmware, počítačové programy, ovladače zařízení, data nebo informace („software“) distribuované nebo přibalené k tomuto výrobku jsou vám poskytnuty za podmínek této licenční smlouvy s koncovým uživatelem a mohou podléhat dalším podmínkám uvedeným ve smlouvě mezi vámi a jinými poskytovateli licencí pro společnost SanDisk. Stažením, instalací nebo použitím přidruženého softwaru vyjadřujete svůj souhlas se všemi podmínkami této licenční smlouvy s koncovým uživatelem mezi společnostmi SanDisk Corporation („SanDisk,“ „my“ nebo „nás“) a každou osobou, která si stáhne, nainstaluje nebo použije tento software („vy“ nebo „vaše“). Software je vlastnictvím společnosti SanDisk nebo jiných subjektů („poskytovatelé licence“), které povolily společnosti SanDisk distribuci jejich softwaru. Jestliže nesouhlasíte s následujícími podmínkami, software neinstalujte ani nepoužívejte. Software je chráněn zákony a mezinárodními smlouvami ohledně autorských práv, jakož i dalšími zákony a smlouvami vztahujícími se k intelektuálnímu vlastnictví.

1. Licence k softwaru. V rámci zde uvedených podmínek vám společnost SanDisk uděluje bez autorských poplatků omezené nevýhradní, dále nelicencovatelné právo a licenci, přenositelné jen v souladu s těmito podmínkami v rámci práv společnosti SanDisk k intelektuálnímu vlastnictví, používat tento software ve spustitelné formě s výrobky a službami společnosti SanDisk, a to výhradně k osobnímu použití na jediném počítači („licence“). V rámci každé softwarové licence lze daný software „používat“ vždy jen na jediném počítači nebo hardwarovém zařízení. Software je „používán“ tehdy, když je stažen, zkopírován, nahrán do paměti RAM nebo nainstalován na pevný disk nebo do jiné permanentní paměti počítače nebo jiného hardwarového zařízení. Společnost SanDisk a společnosti, které jí poskytly licence, si ponechávají veškerá práva, nároky i výhody plynoucí z příslušného softwaru.

2. Omezení. Společnost SanDisk a společnosti, které jí poskytly licence, si ponechávají veškerá práva k softwaru, na která vám výslovně neposkytly licenci. Software nesmíte upravit, vytvářet z něj odvozeniny (nové verze), přizpůsobit ani přeložit. V rámci této smlouvy není poskytnut žádný zdrojový kód. Software nesmíte dešifrovat, rozložit, dekompileovat, pro/najmout, ani znovu vytvořit nebo zjistit verzi jeho zdrojového kódu. Software obsahuje vlastnické a důvěrné informace společnosti SanDisk nebo společností, jež jí poskytly licence, které nesmíte zjistit ani vyzradit jiným. Veškeré povolené kopie softwaru, které vytvoříte nebo distribuujete, nesmí být upraveny, musí obsahovat veškerá oznámení o vlastnictví k originálnímu softwaru a musí obsahovat nebo zahrnovat tuto smlouvu. Software nesmíte rozdělit na části za účelem poskytnutí dílčích licencí, distribuce nebo převodu na třetí stranu. Software nesmíte začlenit do žádného jiného softwarového produktu, ani žádným způsobem upravit kteroukoliv jeho část.

3. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONY JE SOFTWARE POSKYTOVÁN VE STAVU „V JAKÉM JE“ A „JAK JE K DISPOZICI“ BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK. SPOLEČNOST SANDISK ANI SPOLEČNOSTI, KTERÉ JÍ POSKYTLY LICENCE, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ZÁKONNÉ ANI ŽÁDNÉ JINÉ, PLYNOUCÍ ZE ZÁKONA, Z JEDNÁNÍ NEBO OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ, AŽ UŽ VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝHRADNĚ, VEŠKERÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, NEZASAHOVÁNÍ DO PRÁV NA INTELEKTUÁLNÍ VLASTNICTVÍ JAKÉKOLIV TŘETÍ STRANY ANI JEJICH POŠKOZOVÁNÍ, NEBO EKVIVALENTŮ PODLE ZÁKONŮ LIBOVOLNÉHO PRÁVNÍHO SYSTÉMU. PŘEBÍRÁTE VEŠKERÉ RIZIKO, POKUD JDE O KVALITU A VÝKONNOST SOFTWARE. JESTLIŽE SE UKÁŽE, ŽE JE SOFTWARE VADNÝ, POTOM VY, NIKOLIV SPOLEČNOST SANDISK, SPOLEČNOSTI, KTERÉ JÍ POSKYTLY LICENCE NEBO DISTRIBUTOŘI, PONESETE VEŠKERÉ NÁKLADY NA POTŘEBNÝ SERVIS, OPRAVU NEBO NÁPRAVU.

4. OMEZENÍ RUČENÍ. SPOLEČNOST SANDISK, SPOLEČNOSTI, KTERÉ JÍ POSKYTLY LICENCE ANI JEJICH PŘÍSLUŠNÍ ŘEDITELÉ, ÚŘEDNÍCI, ZAMĚŠTNANCI, KONZULTANTI, POSKYTOVATELÉ A DRŽITELÉ LICENCÍ ANI PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEPONESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY PLYNOUCÍ ZE STAŽENÍ, POUŽITÍ, PROVOZOVÁNÍ NEBO NEPROVOZOVÁNÍ SOFTWARE, NEBO ŠKODY S TÍM SPOJENÉ. UVEDENÁ OMEZENÍ RUČENÍ BUDOU PLATIT VE SVÉ PODSTATĚ BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLIV NEPOSKYTNUTÍ NÁHRADY VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK. CELKOVÉ RUČENÍ SPOLEČNOSTI SANDISK ANI SPOLEČNOSTÍ, KTERÉ JÍ POSKYTLY LICENCE, VŮČI VÁM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSTE NÁM ZAPLATILI ZA POUŽITÍ SOFTWARE.

5. Software je poskytován s „OMEZENÝMI PRÁVY.“ Použití, duplikace nebo prozrazení státními orgány podléhá omezením stanoveným v FAR 52.227-14 a DFARS 252.227-7013 atd. Použití softwaru státními orgány v tomto ohledu znamená uznání vlastnických práv společnosti SanDisk. Dodavatelem nebo výrobcem je společnost SanDisk Corporation, 601 McCarthy Boulevard, Milpitas, CA 95035.

6. Ukončení. Jestliže tuto smlouvu porušíte, můžeme tuto smlouvu i licenci kdykoliv ukončit. Po ukončení této smlouvy musíte smazat nebo zničit všechny kopie softwaru.

7. Rizikové činnosti. Software není odolný proti poruchám a není zkonstruován ani určen k použití v nebezpečných prostředích vyžadujících provoz zabezpečený proti poruchám, ani k jakýmkoliv jiným aplikacím, při nichž by selhání softwaru mohlo přímo vést k úmrtí, zranění osob nebo závažné tělesné nebo majetkové újmě (souhrnně „rizikové činnosti“). SPOLEČNOST SANDISK ODMÍTÁ JAKOUKOLIV VÝSLOVNOU ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANOU ŽÁRUKU VHODNOSTI K RIZIKOVÝM ČINNOSTEM A NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV RUČENÍ NEBO ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z TAKOVÉHO POUŽITÍ.

8. Obecné. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně používání softwaru. Případná právní neplatnost nebo nevymahatelnost kterékoliv části této smlouvy nijak neovlivní platnou relevanci veškerých zbývajících podmínek stanovených touto smlouvou. Tato smlouva se řídí zákony státu Kalifornie a federálními zákony Spojených států amerických (a je podle nich vykládána) bez ohledu na konflikty jejich zákonných ustanovení. Na tuto smlouvu se nevztahuje úmluva Spojených národů o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží. Veškeré právní kroky nebo řízení plynoucí z této smlouvy, nebo se k ní vztahující, budou soudně rozhodovány u státních nebo federálních soudů kalifornského okresu Santa Clara a smluvní strany tímto přistupují na exkluzivní působnost a příslušnost těchto soudů. Žádnou část softwaru ani žádný jeho přímý produkt nepřemístíte ani nevyvezete ze Spojených států, ani odkudkoliv znovu nevyvezete do jakékoliv země, pokud by to bylo v rozporu s administrativními omezeními exportu z USA nebo jejich pokračováním, jestliže to nebude v souladu s těmito nařízeními a všemi licencemi a schváleními vyžadovanými podle platných vývozních zákonů a ustanovení včetně, nikoliv však výhradně, ustanovení ministerstva obchodu USA. Veškerá vypuštění nebo doplňky k této smlouvě budou platit pouze tehdy, jestliže budou vyhotoveny písemně a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ustanovení v odstavcích 3, 4, 5, 6, 7 a 8 zůstanou v platnosti i po ukončení nebo vypršení této smlouvy.

POKYNY K LIKVIDACI

Toto zařízení nevyhazujte s netříděným domácím odpadem. Nesprávná likvidace může být škodlivá pro životní prostředí a lidské zdraví. obraťte se na místní úřady, které dohlížejí na likvidaci odpadu a vyžádejte si od nich informace o sběrných systémech ve vaší oblasti.