

SanDisk®

Sansa® c200

Käyttöopas



Tekninen tuki:

USA: 1-866-SANDISK (726-3475)

Maailmanlaajuinen: www.sandisk.com/techsupport

c200-7UM-FIN

SISÄLLYSLUETTELO

Turvallisuusohjeita	1
Johdanto	1
Ominaisuudet.....	1
Toistonäytön kuvaus.....	2
Pakkauksen sisältö.....	2
Käytön aloittaminen	2
Yleiskuva	2
Akun asennus tai vaihto	3
Lukituskytkin	3
Äänityspainike	3
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	3
Liittäminen ja siirtäminen	3
Tietokoneeseen liittäminen	3
Sansa Media Converter	3
Tuetut TUOTAVAT tiedostotyytit	3
Valokuvien siirtäminen	3
Musiikin siirtäminen.....	4
Tiedostojen poistaminen	4
Tiedostojen synkronointi.....	4
Sandisk Sansa c200:n poistaminen turvallisesti tietokoneesta.....	4
Peruskäyttö.....	4
Virran kytkeminen	4
Päävalikko.....	4
Navigointipainikkeiden käyttö	5
Virran kytkeminen pois päältä	5
Musiikitila	5
Musiikin/äänen/radion toistaminen	5
Toistotilan asettaminen	5
Satunnaistoistotilan asettaminen	5
Taajuuskorjaimen asettaminen	5
Kappaleiden lisääminen GoList-luetteloon	6
Kappaleiden poistaminen GoList-luettelosta.....	6
Valokuva-tila	6
Valokuvien katselu.....	6

Kuvaesitys.....	6
Valokuva-asetukset.....	6
Radio-tila (jos on)	6
FM-radio-tila.....	6
FM-asemien esiasetus.....	7
Radiolähetysten äänittäminen	7
Äänitystila	7
Äänen tallennus.....	7
Asetustila	7
Näytön taustavalon asettaminen.....	7
Näytön kontrastin asettaminen	8
Kielen asettaminen	8
Alkuperäisten asetusten palauttaminen.....	8
Laitetiedot	8
Automaattisen virrankatkaisun tai unitoiminnon asettaminen	8
USB-tilan asettaminen.....	8
Vihjeitä, kysymyksiä ja vianmääritys	9
Huolto ja takuu.....	10
Tekninen tuki	10
Lisätietoja	10
SanDiskin rajoitettu takuu.....	10
Käyttöoikeussopimus.....	12
Ohjeet tuotteen hävittämistä varten	13

TURVALLISUUSOHJEITA

1. Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen Sansa-soittimen käyttöä.
2. Lue tämä käyttöopas kokonaan, jotta osaat käyttää laitetta oikein.
3. Säilytä tämä käyttöopas myöhempää tarvetta varten.
4. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi autoa, polkupyörää tai muuta ajoneuvoa. Tämä voi olla vaarallista liikenteessä ja jopa laitonta joissakin maissa. Myös musiikin kuuntelu kuulokkeilla suurella äänenvoimakkuudella kävellessäsi tai työskennellessäsi voi olla vaarallista. Noudata varovaisuutta ja keskeytä laitteen käyttö mahdollisissa vaaratilanteissa.
5. Älä kuuntele kuulokkeilla liian suurella äänenvoimakkuudella. Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena, jotta kuulet ympäristön äänet etkä häiritse ympärilläsi olevia ihmisiä.
6. Pidä soitin pois pesualtaiden ja juomien läheisyydestä, kylpyammeista ja suihkuista, sateesta ja muista kosteista paikoista. Kosteus voi aiheuttaa sähköiskun, kuten kaikkien sähkölaitteiden kanssa.
7. Älä pura, murra, oikosulje tai polta akkua, sillä siitä voi aiheutua tulipalo, tapaturma, palovammoja tai muita vaaroja.
8. Seuraavat ohjeet auttavat pidentämään soittimesi käyttöikää:
 - Puhdista soitin lasilinsseille tarkoitettulla pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla.
 - Älä anna pienten lasten käyttää soitinta ilman valvontaa.
 - Älä koskaan työnnä liittimiä väkisin soittimesi tai tietokoneen portteihin. Varmista ennen kytkemistä, että liitin ja pistoke sopivat toisiinsa.

JOHDANTO

Onnittelumme SanDisk Sansa c200 -MP3-soittimen hankinnasta.

SanDisk Sansa c200 on suorituskykyinen, kannettava digitaalinen audiosoitin, jossa on valokuvaselain, FM-radio ja äänitallennin sekä microSD-korttipaikka. Sansa c200 soittaa MP3-, WMA- ja suojattuja WMA-audiotiedostoja. Se näyttää myös valokuvatiedostoja, jotka siirretään soittimeen Sansa Media Converterin avulla. Soittimella voidaan kuunnella ja tallentaa FM-radiolähetystyksiä, minkä lisäksi siinä on myös äänitallennin. MicroSD-korttipaikassa käytettävien microSD™-korttien avulla voit lisätä tallennustilaa ja siirtää tiedostoja.

OMINAISUUDET

- Digitaalinen audiosoitin – tukee MP3-, WAV-, WMA- ja suojattuja WMA-audiotiedostoja.
- Väriestekidenäyttö
- Valokuvaselain – näyttää kuvia ja sisältää kuvaesitystoiminnon.
- FM-radio – sisäinen FM-radio radiolähetysten kuuntelua varten.
- Äänitallennin – laitteen sisäisen mikrofonin avulla tapahtuvaa äänen tallentamista varten.
- FM-radiolähetysten äänitys – tukee FM-radion äänitystoimintoa radiossa lähetettävän musiikin tai muiden ohjelmien myöhemmin tapahtuvaa toistoa varten.
- Digitaalinen taajuuskorjain – tukee viittä taajuuskorjaintyyppiä (normaali, rock, jazz, klassinen, pop). Lisäksi yksi mukautettava taajuuskorjain.
- Sisäinen muisti – mahdollistaa laitteen käytön USB-asemana tietojen tallentamista varten.
- microSD-korttipaikka – mahdollistaa muistikapasiteetin laajentamisen ja microSD-korttien lukemisen.

TOISTONÄYTÖN KUVAUS

1. Raitanumero Näyttää soivan kappaleen numeron ja ääniraitojen kokonaismäärän.
2. Esittäjä Näyttää soivan kappaleen esittäjän.
3. Kappale Näyttää soivan kappaleen nimen.
4. Kappaleen aika Näyttää soivan kappaleen kuluvan ajan.
5. Toisto Ilmaisee toistotoiminnon olevan käytössä.
6. Satunnaistoisto Ilmaisee satunnaistoistotoiminnon olevan käytössä.
7. Soitto/tauko/pysäytys Näyttää musiikki- tai äänitiedoston soiton tilan.
8. Akku Kertoo akun varaustilan.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Ota Sansa c200 pakkauksesta ja tarkasta, että mukana ovat kaikki seuraavat tarvikkeet:

Sansa c200 -digitaalinen audiosoitin

Kuulokkeet

USB-kaapeli

CD, sisältää käyttöoppaan ja ohjelmiston

Pikaohje

Kantohihna

1 litiumioniakku

KÄYTÖN ALOITTAMINEN

Yleiskuva

1. Äänenvoimakkuuden säätö Äänenvoimakkuuden suurentaminen/pienentäminen.
2. Hihnan silmukka Kantohihnan kiinnityskohta.
3. Kuulokeliitântä Kytke kuulokkeet tähän, kun haluat kuunnella soitinta.
4. MIC Sisäinen mikrofoni.
5. Lukituskytkin Säätimet voidaan lukita (oranssi) tai vapauttaa siirtämällä tätä.
6. Näyttörüutu Tila- ja muut tiedot näkyvät tässä.
7. Valintapainike Kohteen valitseminen painamalla.
8. Soitto/tauko/ylös Ylöspäin siirtyminen, tauko tai soiton jatkaminen.
9. Edellinen / pikasiirto taakse Edellinen kappale tai siirtyminen vasemmalle painamalla tai pikasiirto taakse pitämällä painettuna.
10. Alas/alivalikko Siirtyminen alaspäin tai alivalikkoon.
11. Seuraava / pikasiirto eteen Seuraava kappale tai siirtyminen oikealle painamalla tai pikasiirto eteen pitämällä painettuna.
12. Virta/valikko Virta päälle/pois pitämällä painettuna, siirtyminen valikkoon painamalla.
13. Telakointiliitântä Tähän kytketään telakointiaseman kaapeli.

AKUN ASENNUS TAI VAIHTO

Sansa c200:n virtalähteenä on ladattava litiumioniakku. Kun haluat asentaa tai vaihtaa akun, etsi ensin akkukotelo soittimen takaa ja irrota kotelon luukku painamalla siinä olevaa kielekettä sisäänpäin. Aseta akku akun symbolin mukaisesti, niin että nastat tulevat akkukotelon sisäpuolelle.

LUKITUSKYTKIN

Sansa c200:n sivussa on lukituskytkin, jonka avulla voidaan estää soittimen tahaton käyttö. Kun lukituskytkin on lukitusasennossa, toimintonäppäimet eivät toimi. Sansa c200:n painikkeet eivät toimi lukituskytkimen ollessa päällä (oranssi väri näkyvissä).

ÄÄNITYSPAINIKE

Sansa c200:n äänityspainike on soittimen etupaneelissa, ja sillä käynnistetään mikrofoninäänitystoiminto. Äänitys käynnistetään pitämällä painiketta painettuna 2 sekuntia ja vapauttamalla sitten painike. Äänitys lopetetaan painamalla keskellä olevaa hopeanväristä painiketta.

JÄRJESTELMÄN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Windows XP SP1

Windows Media Player 10

Intel Pentium -luokan tietokone tai parempi

CD-ROM-asema

USB 2.0 -portti suurinopeuksista tiedonsiirtoa varten

LIITTÄMINEN JA SIIRTÄMINEN

Tietokoneeseen liittäminen

1. Kytke USB-kaapelin pienempi liitin tietokoneen USB-porttiin ja suurempi telakointiliitin Sansa c200:n liitinporttiin.
2. Käyttöjärjestelmän tulisi tunnistaa soitin automaattisesti, kun se liitetään tietokoneeseen. Soitin näkyy lisäasemana, jonka nimi on "Sansa c200".

SANSA MEDIA CONVERTER

Tarvitset Sansa Media Converter -ohjelman, jos haluat siirtää valokuvia Sansa c200 -soittimeen. Aseta SanDisk-CD levyasemaan ja asenna ohjelma valitsemalla Sansa Media Converter. Tämän jälkeen voit ladata valokuviasi Sansa c200 -soittimeen Sansa Media Converterin avulla.

Tuetut TUOTAVAT tiedostotyypit

Valokuvatiedostot: JPEG, TIFF, PNG, BMP, GIF.

VALOKUVIEN SIIRTÄMINEN

Valokuvien siirtäminen Sansa c200 -soittimeen:

1. Avaa Sansa Media Converter tietokoneessasi.
2. Liitä Sansa c200 tietokoneeseen.

Kun Sansa c200 on tunnistettu, sen näytössä näkyy laitteessa vapaana oleva tila sekä kokonaistila. Jos tietokoneeseen kytketään useita laitteita, vain ensimmäistä niistä tuetaan.

3. Lisää muunnettavat ja soittimeen siirrettävät mediatiedostot.
4. Käynnistä muuntaminen painamalla Convert (Muuntaminen) –painiketta. Siirrä kaikki valitussa mediaikkunassa olevat tiedostot ja tulosta ne kunkin mediatyyppin parametriasetuksia käyttäen. Näyttöön tulee ruutu, joka näyttää muunnettavat tiedostot sekä muuntamisen etenemisen.

MUSIIKIN SIIRTÄMINEN

Musiikin siirtäminen Sansa c200 -soittimeen:

1. Liitä Sansa c200 tietokoneeseen.
2. Vedä ja pudota tiedostot tietokoneesta Sansa c200 -soittimeen käyttämällä jotakin tiedostojen siirtämiseen ja synkronointiin tarkoitettua musiikkiohjelmaa.
3. MTP-tilassa voit vetää ja pudottaa tiedostot Media-kansioon, jos ne ovat WMA- tai MP3-tiedostoja. Muussa tapauksessa ne voidaan vetää Data-kansioon (nämä tiedostot eivät näy soittimessa).
4. MSC-tilassa tiedostot tai kansiot voidaan vetää tai kopioida laitteeseen.

TIEDOSTOJEN POISTAMINEN

Kun soitin on liitetty tietokoneeseen, voit käyttää käyttöjärjestelmän tiedostojen selausohjelmaa soittimessa olevien tiedostojen tarkasteluun ja poistamiseen.

TIEDOSTOJEN SYNKRONOINTI

Soittimessa olevien kappaleiden synkronointiin on saatavana useita erilaisia ohjelmistoja. Tutustu ohjelmistokohtaisesti käyttöohjeisiin.

SANDISK SANSa C200:N POISTAMINEN TURVALLISESTI TIETOKONEESTA

Irrota Sansa c200 -soitin tiedostojen hallinnan tai laiteohjelmiston päivityksen jälkeen turvallisesti noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Napsauta MTP-tilassa MTP-mediasoittimen kuvaketta tai MSD-tilassa tehtäväpalkissa olevaa "Poista laite turvallisesti" -kuvaketta.
2. Odota, kunnes näkyviin tulee "Laitteiston poistaminen on turvallista" -ilmoitus.
3. Voit nyt irrottaa soittimen tietokoneesta.

PERUSKÄYTTÖ

Virran kytkeminen

Pidä virta-/valikkopainiketta painettuna. Nestekidenäyttöön tulee valo ja SanDiskin näytönsäästäjä, minkä jälkeen näkyviin tulee päävalikko.

Päävalikko

Musiikki

FM-radio (jos on)

Ääni

Valokuva

Asetukset

NAVIGOINTIPAINIKKEIDEN KÄYTTÖ

Käytä kohdassa "Käytön aloittaminen" kuvattuja navigointipainikkeita valikoiden selaamista, musiikin soittamista, radion kuuntelua, äänen tallentamista ja valokuvien selaamista varten.

VIRRAN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ

Pidä virtapainiketta painettuna kahden sekunnin ajan tai kunnes näyttö sammuu.

MUSIIKKITILA

Musiikin/äänen/radion toistaminen

1. Kun haluat kuunnella soittimeen tallennettua musiikkia, äänitettyä FM-radio-ohjelmaa tai äänitallennetta, paina valikkopainiketta ja valitse Music (Musiikki) -valikko. Radio- ja äänitallenteet ovat kohdassa Recordings (Äänitykset).
2. Siirry valikkovalintojen lävitse, korosta haluamasi kappale tai tiedosto ja soita se painamalla valintapainiketta.
3. Voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen painamalla oikeata painiketta tai siirtyä nopeasti eteenpäin pitämällä oikeata painiketta painettuna.
4. Voit siirtyä kappaleen alkuun painamalla vasenta painiketta tai edelliseen kappaleeseen painamalla vasenta painiketta kaksi kertaa. Pitämällä vasenta painiketta painettuna voit siirtyä nopeasti taaksepäin.

TOISTOTILAN ASETTAMINEN

1. Siirry kuuntelun aikana Music Option (Musiikkiasetus) -kohtaan painamalla alas-painiketta.
2. Korosta Repeat (Toista) painamalla alas-painiketta.
3. Valitse asetus painamalla oikeata tai valintapainiketta:
Off: Kappaleita ei toisteta
One: Nykyinen kappale toistetaan
All: Kaikki valitut kappaleet toistetaan

SATUNNAISTOISTOTILAN ASETTAMINEN

1. Siirry kuuntelun aikana Music Option -kohtaan painamalla alas-painiketta.
2. Korosta Shuffle (Satunnaistoisto) painamalla alas-painiketta.
3. Ota satunnaistoisto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla oikeata tai valintapainiketta.

TAAJUUSKORJAIMEN ASETTAMINEN

Sansa c200 -soittimessa on viisi taajuuskorjaintyyppiä (normaali, rock, jazz, klassinen, pop) ja lisäksi yksi mukautettava. Näiden avulla käyttäjät voivat lisätä kuuntelunautintoaan tarpeidensa ja mieltymystensä mukaisesti seuraavalla tavalla.

1. Siirry kuuntelun aikana Music Option -kohtaan painamalla alas-painiketta.
2. Korosta Equalizer (Taajuuskorjain) painamalla alas-painiketta.
3. Siirry taajuuskorjaimen valintaan painamalla oikeata tai valintapainiketta.
4. Valitse haluamasi taajuuskorjaintyyppi ylös- tai alas-painikkeella ja ota se sitten käyttöön painamalla oikeata tai valintapainiketta.
5. Mukautettavaa taajuuskorjainta käytettäessä säädä yhden taajuuskorjainkaistan parametreja ylös- tai alas-painikkeella ja siirry muihin kaistoihin oikealla tai vasemmalla painikkeella.

KAPPALEIDEN LISÄÄMINEN GOLIST-LUETTELOON

1. Siirry kuuntelun aikana Music Option -valintaan painamalla alas-painiketta.
2. Korosta Add to GoList (Lisää GoList-luetteloon) painamalla alas-painiketta.
3. Lisää kappale GoList-luetteloon painamalla oikeata tai alas-painiketta.

KAPPALEIDEN POISTAMINEN GOLIST-LUETTELOSTA

1. Siirry valikkoon painamalla valikkopainiketta ja valitse Settings (Asetukset) -valikko.
2. Valitse Settings-valikosta Playback (Toisto).
3. Korosta Clear Favorites (Poista suosikit) Playback-valikossa ja poista sitten kappaleet GoList-luettelosta painamalla valintapainiketta tai oikeata painiketta.

VALOKUVA-TILA

Valokuvien katselu

1. Kun haluat katsella soittimeen tallennettuja valokuvia, paina valikkopainiketta ja valitse Photo (Valokuva) päävalikosta.
2. Valitse View All (Näytä kaikki) ja valitse sitten kuva, jota haluat katsoa.
3. Voit katsoa seuraavaa kuvaa painamalla oikeata painiketta tai edellistä kuvaa painamalla vasenta painiketta.
4. Poistu valokuvien katselusta painamalla valikkopainiketta.

KUVAESITYS

Kun haluat näyttää kuvaesityksen, paina valikkopainiketta ja valitse Photo päävalikosta ja sitten Start Slideshow (Aloita kuvaesitys).

Valokuva-asetukset

1. Valitse Photo-valikosta Photo Options (Valokuva-asetukset), kun haluat asettaa valokuva-asetukset.
2. Valitse Random On (Satunnaistoisto käytössä) tai Random Off (Satunnaistoisto pois käytöstä) korostamalla Random ja painamalla oikeata tai alas-painiketta.
3. Valitse Loop On (Jatkuva toisto käytössä) tai Loop Off (Jatkuva toisto pois käytöstä) korostamalla Loop ja painamalla oikeata tai alas-painiketta.
4. Valitse kunkin kuvan näyttöajan pituus korostamalla Duration (Kesto) ja painamalla oikeata tai alas-painiketta.

RADIO-TILA (jos on)

FM-radio-tila

1. Kun haluat kuunnella radiolähetystä, valitse päävalikosta Radio.
2. Kun radioaseman taajuus tulee näyttöön, voit muuttaa sitä tai etsiä haluamasi taajuuden painamalla vasenta tai oikeata painiketta.
3. Voit hakea radioasemia pitämällä oikeata tai vasenta painiketta painettuna.

FM-ASEMIEN ESIASETUS

1. Kun haluat asettaa radioasetukset, paina alas-painiketta Radio-tilassa.
2. Valitse Add this Preset (Lisää tämä esiasetus), kun haluat tallentaa valittuna olevan taajuuden esiasetukseen.
3. Valitse Delete a Preset (Poista esiasetus), kun haluat poistaa valittuna olevan taajuuden esiasetuksista.
4. Valitse View All Presets (Näytä kaikki esiasetukset), kun haluat tarkastella kaikkia esiasetettuja taajuuksia.
5. Valitsemalla Scan (Haku) -vaihtoehtoa voit tallentaa automaattisesti käytettävissä olevat radioasemat esiasetukseen. Tämä toimenpide poistaa kaikki aiemmat esiasetukset.

RADIOLÄHETYSTEN ÄÄNITTÄMINEN

1. Kun haluat äänittää radiolähetyksen, siirry Radio Options -asetuksiin painamalla alas-painiketta Radio-tilassa.
2. Valitse Record Now (Äänitä nyt) -valinta Radio Options -asetuksissa tai käynnistä äänitys välittömästi painamalla soittimen sivussa olevaa äänityspainiketta.
3. Valitse äänityksen kesto-aika painamalla vasenta tai oikeata painiketta.
4. Lopeta äänitys painamalla valintapainiketta.

ÄÄNITYSTILA

Äänen tallennus

Sansa c200 -soittimessa on sisäinen mikrofoni äänen tallennusta varten. Voit käyttää sitä oman äänesi, haastattelun tai puheen äänittämiseen. Käytä äänentallennustoimintoa seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Valitse päävalikosta Voice (Ääni).
2. Äänitys käynnistyy välittömästi, kun painat soittimen sivussa olevaa äänityspainiketta.
3. Äänitys lopetetaan painamalla soitto/tauko/ylös-painiketta.
4. Tallennettua ääntä voidaan kuunnella noudattamalla Musiikki-tilan ohjeita.

ASETUSTILA

Voit muuttaa Sansa c200:n asetuksia tarpeidesi mukaan.

NÄYTÖN TAUSTAVALON ASETTAMINEN

Näytön taustavalon ajastinohjelma voi säästää virtaa. Kun laite on käyttämättömänä muutaman sekunnin, taustavalon ajastinohjelma käynnistyy automaattisesti ja sammuttaa taustavalon. Voit sytyttää taustavalon painamalla mitä tahansa painiketta.

1. Valitse päävalikosta Settings.
2. Valitse Display (Näyttö).
3. Valitse Backlight (Taustavalo).
4. Valitse haluamasi taustavalon ajastimen asetus.

NÄYTÖN KONTRASTIN ASETTAMINEN

Säädä näytön kontrastia tarpeen mukaan eri valaistusoloissa näkyvyyden parantamiseksi.

1. Valitse päävalikosta Settings.
2. Valitse Display.
3. Valitse Contrast (Kontrasti).
4. Aseta näytön kontrasti painamalla vasenta ja oikeata painiketta.

KIELEN ASETTAMINEN

1. Valitse päävalikosta Settings.
2. Valitse Language (Kieli).
3. Valitse haluamasi kieli.

ALKUPERÄISTEN ASETUSTEN PALAUTTAMINEN

1. Valitse päävalikosta Settings.
2. Valitse Reset All (Palauta kaikki).
3. Palauta tehdasasetukset valitsemalla Save (Tallenna) tai peruuta palautus valitsemalla Cancel (Peruuta).

LAITETIEDOT

1. Valitse päävalikosta Settings.
2. Valitse System Info (Järjestelmätiedot).
3. Voit lukea laitetiedot näytöltä.

AUTOMAATTISEN VIRRANKATKAISUN TAI UNITOIMINNON ASETTAMINEN

Voit asettaa Auto Power Off (Automaattinen virrankatkaisu) -ajastimen katkaisemaan Sansa c200:n virran automaattisesti tietyn soitto- tai äänitysajan jälkeen.

1. Valitse päävalikosta Settings.
2. Valitse Power (Virta).
3. Valitse Auto Power Off tai Sleep (Unitoiminto).
4. Valitse haluamasi asetus.

USB-TILAN ASETTAMINEN

1. Valitse päävalikosta Settings.
2. Valitse USB.
3. Voit valita AutoDetect- tai MSC-tilan.

Huomaa: AutoDetect käyttää oletusarvoisesti MTP-tilaa. MTP-tila tukee vain Windows Media Player 10:tä. Käytä MTP-tilaa, jos haluat synkronoida musiikkitiedostosi Windows Media Player 10:n avulla, jotta järjestelmä toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.

VIHJEITÄ, KYSYMYKSIÄ JA VIANMÄÄRITYS

Tässä luvussa annetaan vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin.

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Kysymys: Kuinka kopioin tiedostoja Sansa MP3 -soittimeen?

Vastaus: Kopioi tiedostoja Sansa c200:een MSC-tilassa samalla tavalla kuin kopioisit kiintolevylle.

Kysymys: Mitä tiedostomuotoja Sansa c200 tukee?

Vastaus: Sansa MP3 -soitin tukee MP3-, WAV-, WMA- ja suojattuja WMA-tiedostoja. Muut tiedostomuodot on muunnettava näihin muotoihin ennen kuin siirrät ne Sansa c200:een.

Kysymys: Mikä on MTP?

Vastaus: Media Transfer Protocol (MTP) on Microsoftin kehittämä uusi protokolla siihen liittyvine ohjaimineen. Sillä voi kytkeä kannettavia laitteita tietokoneen Windows XP:hen ja synkronisoida digitaalisen mediasisällön näiden laitteiden ja tietokoneen välillä.

Kysymys: Osa soittimessani olevista musiikkitiedostoista ei voi soittaa. Kun valitsen ne, toinen kappale alkaa soida. Mikä on vikana?

Vastaus: Et ehkä ole ostanut oikeuksia kyseisen kappaleen soittamiseen useammassa laitteessa. Voit testata tämän yrittämällä soittaa jonkin kappaleen, joka on kopioitu vanhemmalta CD-levyltä ja konvertoitu MP3-muotoon. Jos tämän kappaleen soittaminen onnistuu mutta sen haluamasi kappaleen ei, joudut ostamaan käyttöoikeuden tähän ongelmaa aiheuttaneeseen kappaleeseen.

Kysymys: Miksi laiteohjelmisto pitää päivittää?

Vastaus: Soittimen laiteohjelmisto kannattaa aina päivittää, jotta se toimii oikein ja siinä on kaikki uusimmat ominaisuudet.

Kysymys: Kuinka kopioin CD:n soittimeeni?

Vastaus: Ensin sinun täytyy kopioida CD käyttäen esimerkiksi Windows Media Player -ohjelmaa. Kun kappaleet ovat tietokoneellasi, kopioi ja liitä kappaleet soittimeesi tai synkronoi kappaleet Windows Media Playerin avulla.

Kysymys: Miten voin käyttää MP3-soittimessani tiedostotyyppisiä, joita soitin ei tue?

Vastaus: Konvertoi ensin kappaleet tuettuun tiedostomuotoon. Sen jälkeen voit siirtää kappaleet soittimeesi joko kopioimalla ja liittämällä tai siirtämällä.

Kysymys: Miten vedän tiedostot soittimeen MTP-tilassa?

Vastaus: Jos tiedostot ovat WMA-, WAV- tai MP3-muodossa, ne voidaan vetää Media-kansioon. Muussa tapauksessa ne voidaan vetää Data-kansioon (nämä tiedostot eivät näy soittimessa). Vaihtoehtoisesti voit vaihtaa soittimen MSC-tilaan, jolloin tiedostot voi vetää/kopioida pääkansioon.

Kysymys: Onko soitin yhteensopiva podcastien kanssa?

Vastaus: Jos podcastit ovat MP3-muodossa ja siirtonopeus on oikea (32-320 kbps), soittimen pitäisi pystyä soittamaan niitä.

Kysymys: Miksi soittimeni ilmoittaa "tuntematon esittäjä/albumi"?

Vastaus: Yleensä tämä johtuu siitä, että ID3-tunnisteista puuttuu tietoja. Napsauta kappaletta tietokoneessa hiiren oikealla painikkeella ja valitse Ominaisuudet, sitten Yhteenveto-välilehti ja napsauta Lisäasetukset. Nyt voit syöttää tiedot, kuten Artist (esittäjä), Album (albumi), Song Title (kappaleen nimi), Track Number (raitanumero), Genre (tyyli) ja Year (vuosi).

HUOLTO JA TAKUU

Tässä luvussa kerrotaan soittimen tukipalveluista ja takuuehdoista.

TEKNINEN TUKI

Ennen kuin otat yhteyttä tekniseen tukeen, kehotamme lukemaan luvun Vihjeitä, kysymyksiä ja vianmääritys.

Jos sinulla on soittimen käyttöön tai ominaisuuksiin liittyviä kysymyksiä, soita SanDiskin teknisen tuen keskuksen numeroon +1-866-SanDisk (1-866-726-3475) tai täytä online-tukipyyntö osoitteessa <http://www.sandisk.com/retail/support.asp>.

Jos sinulla on kysyttävää yhteistyökumppanimme palveluista, soita heidän teknisen tuen numeroonsa.

Kun otat yhteyttä tukipalveluun, pyri antamaan mahdollisimman paljon soittimen pakkauksessa olevista tuotetiedoista. Tämä nopeuttaa meitä ongelmiasi ratkaisemisessa.

LISÄTIETOJA

Voit myös vieraila kotisivuillamme <http://www.sandisk.com> saadaksesi lisätietoja soittimestasi ja muista SanDiskin tuotteista.

SANDISKIN 2 VUODEN RAJOITETTU TAKUU

Tämä takuu ei koske mitään tuotteen kanssa käytettäviä tai sen mukana toimitettuja kolmannen osapuolen ohjelmistoja tai sisältöjä, vaan ostaja on vastuussa niiden tarvitsemasta huollosta ja korjauksista. Tämä takuu on annettu alkuperäiselle käyttäjälle, joka on ostanut tuotteen SanDiskiltä tai valtuutetulta jälleenmyyjältä, eikä se ole siirrettävissä toiselle käyttäjälle. Ostotodistus saatetaan vaatia. SanDisk ei ole vastuussa mistään puutteista tai vioista, jotka ovat aiheutuneet kolmannen osapuolen tuotteesta tai komponentista, oli tämä valtuutettu tai ei. Tämä takuu ei koske mitään tuotteen kanssa mahdollisesti toimitettuja kolmannen osapuolen ohjelmistoja, vaan ostaja on itse vastuussa sellaisten ohjelmistojen huollosta ja korjauksesta. Tämä takuu ei ole voimassa, jos tuotetta ei käytetä tuotteen käyttöohjeiden mukaisesti tai jos se vaurioituu virheellisen asennuksen, väärinkäytön, valtuutuksettoman korjaustyön, modifioinnin tai vahingon vuoksi.

Takuupalveluja varten voi ottaa yhteyden SanDiskiin soittamalla numeroon +1-866-SanDisk tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen support@SanDisk.com. Tuote täytyy palauttaa SanDiskin ohjeiden mukaisesti varkaudelta suojaavassa pakkauksessa rahti etukäteen maksettuna. Lähetyksestä on pyydettävä seurantanumero, jonka SanDisk saattaa vaatia. Oman valintansa mukaan SanDisk voi joko korjata tai korvata tuotteen uudella tai kunnostetulla tuotteella, jonka suorituskyky ja toiminnallisuus on joko samaa luokkaa tai suurempi kuin alkuperäisen tuotteen, tai palauttaa tuotteesta maksetun hinnan. Korvaavan tuotteen takuu kattaa saman ajan, kuin mikä alkuperäisen tuotteen takuusta oli jäljellä. **TÄMÄ KATTAÄ SANDISKIN KOKO VASTUUN JA OSTAJAN RAJATUT MUUTOKSENHAKUKEINOT TÄMÄN TAKUUN RIKKOMUSTA KOSKIEN.**

SanDisk ei takaa eikä ole vastuussa mistään menetetyistä tiedoista tai kuvista, joita tuote on sisältänyt (mukaan lukien palautettu tuote), riippumatta menetyksen aiheuttajasta. SanDisk ei takaa tuotteidensa virheetöntä toimintaa. SanDiskin tuotteita ei saa käyttää elämää ylläpitävissä laitteistoissa tai muissa sovelluksissa, joissa toimintahäiriö voi aiheuttaa loukkaantumisen tai hengen menetyksen. Ostajalla on tämän takuun perusteella tiettyjä oikeuksia lain edessä. Ostajalla voi myös olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat eri tuomioistuinten mukaan.

EDELLÄMAINITTU MUODOSTAA SANDISKIN KOKO TAKUUN. SANDISK SANOUTUU IRTI KAIKISTA MUISTA NIMENOMAISISTA JA HILJAISISTA TAKUISTA SIINÄ MÄÄRIN KUIN KYSEESSÄOLEVA LAKI SALLII. HILJAISET TAKUUT KOSKIEN KAUPPAKELPOISUUTTA JA SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN ON AJALLISESTI RAJOITETTU NIMENOMAISEN TAKUUN VOIMASSAOLOJAKSI. JOTKIN TUOMIOISTUIMET EIVÄT SALLI RAJOITUKSIA SIITÄ, KUINKA KAUAN HILJAINEN TAKUU ON VOIMASSA, JOTEN YLLÄMAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. MISSÄÄN TAPAUKSESSA SANDISK, SEN HANKKIJAT TAI TYTÄRYHTIÖT EIVÄT OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA VÄLITTÖMISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI SEURANNAISVAHINGOISTA, TALOUDELLISISTA MENETYKSISTÄ TAI MISTÄÄN HÄVINNEISTÄ TIEDOISTA TAI KUVISTA, VAIKKA SANDISKILLE OLISIKIN ILMOITETTU SELLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA. JOTKIN TUOMIOISTUIMET EIVÄT SALLI SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN YLLÄMAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. MISSÄÄN TAPAUKSESSA SANDISKIN VASTUU EI YLITÄ OSTAJAN TUOTTEESTA MAKSAMAN SUMMAN MÄÄRÄÄ.

SanDisk, SanDisk -logo, Sansa ja Store Your World In Ours ovat SanDisk Corporationin tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. TrustedFlash™ ja gruvi ovat SanDisk Corporationin tavaramerkkejä. SD ja microSD ovat tavaramerkkejä. Muut tuotemerkit on mainittu vain identifiointia varten ja saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

© 2007 SanDisk Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Valmistettu Kiinassa

HUOMAUTUS KÄYTTÄJÄLLE:

Tämä tuote on suojattu tietyillä Microsoft Corporationin immateriaalioikeuksilla. Tämän teknologian käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kiellettyä ilman Microsoftin tai sen valtuutetun tytäryhtiön myöntämää lisenssiä.

Sisällöntarjoajat käyttävät digitaalista kopiointisuojausteknologiaa tämän laitteen sisältämässä Windows-mediassa ("WM-DRM") suojataksaan sisältönsä ("suojattu sisältö") siten, että heidän immateriaalioikeuksiaan, tekijänoikeudet mukaan lukien, ei käytetä väärin. Tässä laitteessa käytetään WM-DRM-ohjelmaa suojatun sisällön soittamiseen ("WM-DRM-ohjelma"). Jos WM-DRM-ohjelman turvallisuus on vaarantunut tässä laitteessa, suojatun sisällön omistajat ("suojatun sisällön omistajat") saattavat vaatia Microsoftia peruuttamaan WM-DRM-ohjelman oikeudet uusien lisenssien hankkimiseen suojatun sisällön kopiointia, näyttämistä ja/tai soittamista varten. Peruuttaminen ei vaikuta WM-DRM-ohjelman kykyyn soittaa suojaamatonta sisältöä. Luettelo peruutetuista WM-DRM-ohjelmista lähetetään laitteeseesi aina kun lataat lisenssin suojattua sisältöä varten internetistä tai tietokoneelta. Microsoft voi myös tällaisen lisenssin yhteydessä ladata peruutusluettelot laitteeseesi suojatun sisällön omistajien puolesta.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

SANDISK CORPORATIONIN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ÄLÄ KÄYTÄ TAI LATAA TÄTÄ OHJELMAA ennen kuin olet lukenut seuraavat sopimusehdot tarkoin. Laiteohjelmisto, tietokoneohjelmat, laiteohjaimet, data tai tiedot ("ohjelmisto"), jotka toimitetaan tämän tuotteen mukana tai siihen sisältyvänä, annetaan käyttöösi tämän käyttöoikeussopimuksen ehtojen mukaisesti, ja niitä koskevia lisäehtoja voi sisältyä sinun ja SanDiskin kolmannen osapuolen lisenssinantajien välisiin sopimuksiin. Lataamalla, asentamalla tai käyttämällä oheisohjelmistoa hyväksyt samalla kaikki tämän SanDisk Corporationin ("SanDisk" tai "me") ja ohjelmiston lataajan, asentajan tai käyttäjän ("sinä") välisen käyttöoikeussopimuksen ehdot. Ohjelmiston omistaa SanDisk tai muut tahot ("lisenssinantajat"), jotka antavat SanDiskille luvan ohjelmistonsa jakeluun. Älä asenna tai käytä ohjelmistoa, jos et hyväksy seuraavia sopimusehtoja. Ohjelmisto on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla sekä muilla immateriaaliomaisuutta koskevilla laeilla ja sopimuksilla.

1. Ohjelmiston käyttöoikeus. Näiden sopimusehtojen mukaisesti SanDisk myöntää sinulle rajoitetun, ei-yksinoikeudellisen, ei-alilisensointikelpoisen, näiden ehtojen mukaisesti siirrettävissä olevan maksuttoman lisenssin, jonka perustella saat SanDiskin immateriaalioikeuksien puitteissa käyttää ohjelmistoa suoritettavassa muodossa SanDiskin tuotteissa ja palveluissa vain henkilökohtaisessa käytössäsi ja vain yhdessä tietokoneessa ("käyttöoikeus"). Jokaista käyttöoikeutta kohti ohjelmisto voi olla "käytössä" vain yhdessä tietokoneessa tai laitteessa samanaikaisesti. Ohjelmisto on "käytössä", kun se joko ladataan verkosta, kopioidaan, ladataan keskusmuistiin tai asennetaan kiintolevylle tai muuhun pysyvään muistiin tietokoneessa tai muussa laitteessa. SanDisk ja sen lisenssinantajat pidättävät kaikki omistus- ja muut oikeudet ohjelmistoon.

2. Rajoitukset. SanDisk tai sen lisenssinantajat pidättävät kaikki ohjelmistoa koskevat oikeudet, joita ei ole erikseen lisensoitu sinulle. Et saa tehdä ohjelmistoon muutoksia, luoda siitä johdannaisia tuotteita (uusia versioita), mukauttaa tai kääntää ohjelmistoa. Tämän sopimuksen puitteissa ei luovuteta lähdekoodia. Et saa selvittää ohjelmiston valmistustapaa, hajottaa tai purkaa ohjelmiston rakennetta millään tavalla, vuokrata tai liisata ohjelmistoa tai luoda uudelleen tai tutkia ohjelmiston lähdekoodiversiota. Ohjelma sisältää SanDiskin ja sen lisenssinantajien omistamaa ja luottamuksellista tietoa, jota sitoudut olemaan tutkimatta ja paljastamatta toisille. Kaikkien sallittujen ohjelmakopioiden, joita teet tai jakelet, on oltava muuttamattomia, niihin on sisällyttävä kaikki alkuperäisen ohjelmiston omistusoikeutta koskevat ilmoitukset ja niiden on sisällettävä tämä sopimus tai se on liitettävä mukaan. Et saa jakaa ohjelmistoa osiin alilisensointia, jakelua tai kolmannelle osapuolelle siirtämistä varten. Et saa sisällyttää ohjelmistoa mihinkään toiseen ohjelmatuotteeseen tai muuttaa ohjelmistoa, kokonaan tai osittain, millään tavalla.

3. TAKUIDEN RAJOITUSLAUSEKE. SUURIMMASSA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" JA "SITEN KUIN SE ON SAATAVANA" ILMAN TAKUITA. SANDISK JA SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT ANNA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI HILJAISTA LAKISÄÄTEISTÄ TAI MUUTA TAKUUTA TAI SIIHEN VIITTAAVAA LUPAUSTA LAISTA JOHTUEN TAI KAUPANTEON YHTEYDESSÄ TAI KAUPPAA TOTEUTETTAESSA MUKAANLUKIEN MUTTEI TYHJENTÄVÄSTI TAKUUT KAUPPAKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, PUUTTUMATTOMUUDESTA TAI KOLMANSIEN OSAPUOLIEN IMMATERIAALIOIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA TAI VASTAAVISTA MINKÄÄN LAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA. HYVÄKSYT KOKONAISUUDESSAAN RISKIN OHJELMISTON LAADUSTA JA TOIMINNASTA. JOS OHJELMISTO OSOITTAUTUU VIRHEELLISEKSI, SANDISK, SEN LISENSSINANTAJAT TAI JÄLLEENMYYJÄT EIVÄT VASTAA TARVITTAVISTA YLLÄPITO- JA KORJAUSKUSTANNUKSISTA, VAAN VASTAAT NIISTÄ ITSE.

4. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS. SANDISK TAI SEN LISENSSINANTAJAT TAI NIIDEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT, KONSULTIT, LISENSSINANTAJAT, LISENSSINHALLIJAT TAI YHTEISTYÖKUMPPANIT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTAA VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI SEURANNAISVAHINGOISTA TAI ESIKUVALLISISTA VAHINGONKORVAUKSISTA, JOTKA LIITTYVÄT OHJELMISTON LATAAMISEEN, KÄYTTÖÖN, TOIMIVUUTEEN TAI TOIMIMATTOMUUTEEN TAI JOHTUVAT NÄISTÄ. EDELLÄ MAINITUT VASTUUN RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA RIIPPUMATTA SOVITUN MAKSIMIKORVAUKSEN MAHDOLISESTA RIITTÄMÄTTÖMYYDESTÄ. SANDISKIN TAI SEN LISENSSINANTAJIEN KOKONAIKVASTUU SINULLE EI MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VOI YLITTÄÄ OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ MEILLE MAKSAMAASI HINTAA.

5. Ohjelmisto annetaan käyttöön "RAJOITETUIN OIKEUKSIN". Viranomaisen suorittamaa käyttöä, monistamista tai paljastamista koskevat rajoitukset on esitetty asiakirjoissa FAR 52.227-14 ja DFARS 252.227-7013 seuraajineen. Ohjelmiston käyttö viranomaisten toimesta tarkoittaa SanDiskin immateriaalioikeuksien hyväksymistä. Sopimuskumppani tai valmistaja on SanDisk Corporation, 601 McCarthy Boulevard, Milpitas, CA 95035.

6. Irtisanominen. Meillä on oikeus irtisanoa tämä sopimus ja peruuttaa käyttöoikeus, jos rikot tämän sopimuksen ehtoja vastaan. Sopimuksen irtisanomisen yhteydessä sinun on poistettava tai tuhottava ohjelmiston kaikki kopiot.

7. Suuren riskin toiminnot. Tämä ohjelmisto ei ole vikasetoinen eikä sitä ole suunniteltu tai tarkoitettu käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä, joissa vaaditaan vian sattuessa turvallista toimintaa, tai sovelluksissa, joissa ohjelmiston toimintahäiriö voisi suoraan aiheuttaa kuoleman, henkilövahingon tai vakavan fyysisen tai omaisuusvahingon (yhdessä "suuren riskin toiminnot"). SANDISK IRTISANOI KAIKISTA NIMENOMAISISTA TAI HILJAISISTA TAKUISTA KOSKIEN SOPIVUUTTA SUUREN RISKIN TOIMINTOIHIN EIKÄ VASTAA KORVAUSVASTUUSTA TAI VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄLLÄISEN KÄYTÖN SEURAUKSENA.

8. Yleistä. Tämä sopimus sisältää kokonaisuudessaan sen, mitä osapuolten välillä on sovittu ohjelmiston käytön suhteen. Jos jokin tämän sopimuksen osa havaitaan pätemättömäksi ja soveltamiskelvottomaksi, kyseinen osa ei vaikuta sopimuksen muuhun sisältöön, joka pysyy voimassa ja soveltamiskelpoisena ehtojen mukaisesti. Tämä sopimus on laadittu ja sitä tulkitaan Kalifornian osavaltion sekä Yhdysvaltain liittovaltion lakien mukaisesti riippumatta ristiriidoista lakipykälien välillä. YK:n kansainvälisen tavarakaupan yleissopimusta ei sovelleta tähän sopimukseen. Tämän sopimuksen perusteella aiheutuvat tai siihen liittyvät oikeustoimet käsitellään osavaltion tai liittovaltion oikeusistuimissa Kalifornian Santa Claran piirikunnassa, ja osapuolet sitoutuvat noudattamaan kyseisten oikeusistuimien päätäntävaltaa ja toimipaikkoja. Et saa siirtää tai viedä ohjelmiston mitään osaa tai siihen liittyvää tuotetta Yhdysvaltojen tai muun maan ulkopuolelle Yhdysvaltain vientirajoitusten tai niitä seuraavien säädösten vastaisesti, paitsi kaikkien sovellettavien vientilakien ja -asetusten edellyttämien asianmukaisten lupien ja hyväksyntöjen nojalla, mukaan lukien ilman rajoituksia Yhdysvaltain Kauppaministeriön säädökset. Kaikki tähän sopimukseen liittyvät oikeuksista luopumiset tai muutokset on tehtävä kirjallisina ja kummankin osapuolen valtuutetun edustajan allekirjoittamina. Kohtien 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 ehdot pysyvät voimassa myös tämän sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen.

OHJEET TUOTTEEN HÄVITTÄMISTÄ VARTEN

Tätä tuotetta ei saa laittaa lajittelemattomaan kotitalousjätteeseen, sillä se saattaa olla vahingollinen luonnolle ja ihmisten terveydelle. Paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta saa tietoja alueen palautus- ja keräystoimenpiteistä.