



Sansa™ c200

Οδηγός χρήσης



Τεχνική υποστήριξη:
1-866-SANDISK
(726-3475)
<http://www.sandisk.com>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Οδηγίες ασφαλείας.....	1
Εισαγωγή	1
Χαρακτηριστικά.....	1
Περιγραφή της οθόνης αναπαραγωγής.....	2
Περιεχόμενα συσκευασίας	2
Ξεκινώντας	2
Επισκόπηση.....	2
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση της μπαταρίας.....	3
Διακόπτης ασφάλισης.....	3
Κουμπί Rec.....	3
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	3
Σύνδεση και μεταφορά	3
Σύνδεση με τον υπολογιστή	3
Sansa media converter.....	3
Υποστηριζόμενοι τύποι πολυμέσων εισαγωγής.....	3
Μεταφορά φωτογραφιών	3
Μεταφορά μουσικής	4
Διαγραφή αρχείων	4
Συγχρονισμός αρχείων	4
Ασφαλής αφαίρεση του Sandisk Sansa c200 από τον υπολογιστή.....	4
Βασική χρήση.....	4
Ενεργοποίηση	4
Βασικό μενού	4
Χρήση των κουμπιών πλοήγησης.....	5
Απενεργοποίηση	5
Λειτουργία μουσικής	5
Μουσική/φωνή.....	5
Ρύθμιση της λειτουργίας επανάληψης.....	5
Ρύθμιση της λειτουργίας τυχαίας αναπαραγωγής.....	5
Ρύθμιση του ισοσταθμιστή.....	5
Προσθήκη τραγουδιών στη λίστα Golist	6
Αφαίρεση τραγουδιών από τη λίστα Golist	6

Λειτουργία φωτογραφίας	6
Προβολή φωτογραφιών	6
Διαδοχική προβολή.....	6
Επιλογές φωτογραφιών.....	6
Λειτουργία ραδιοφώνου.....	6
Λειτουργία εγγραφής.....	7
Εγγραφή φωνής.....	7
Λειτουργία ρυθμίσεων	7
Ρύθμιση φωτισμού οθόνης	7
Ρύθμιση αντίθεσης οθόνης	7
Ρύθμιση γλώσσας	7
Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων	7
Πληροφορίες συσκευής	8
Ρύθμιση αυτόματης απενεργοποίησης ή ύπνου	8
Ρύθμιση λειτουργίας USB.....	8
Συμβουλές, συχνές ερωτήσεις και αντιμετώπιση προβλημάτων	8
Πληροφορίες τεχνικής εξυπηρέτησης και εγγύησης	8
Λήψη τεχνικής υποστήριξης	9
Περισσότερες πληροφορίες	9
Περιορισμένη εγγύηση Sandisk 1 έτους.....	10
Ειδοποίηση για το χρήστη.....	10
Άδεια χρήσης τελικού χρήστη.....	11
Οδηγίες απόρριψης.....	13

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας, πριν χρησιμοποιήσετε το Sansa.
2. Διαβάστε ολόκληρο αυτό το εγχειρίδιο για την εξασφάλιση της ορθής χρήσης.
3. Κρατήστε αυτόν τον Οδηγό χρήσης για μελλοντική παραπομπή.
4. Μην χρησιμοποιείτε κεφαλόφωνα/ακουστικά κατά την οδήγηση, ποδηλασία, ή όταν χειρίζεστε οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει κυκλοφοριακό κίνδυνο, ενώ μπορεί να είναι παράνομο σε ορισμένες περιοχές. Μπορεί επίσης να είναι επικίνδυνο να αναπαράγετε μουσική χρησιμοποιώντας κεφαλόφωνα/ακουστικά σε υψηλή ένταση ήχου ενώ περπατάτε, ή συμμετέχετε σε άλλες δραστηριότητες. Θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να διακόπτετε τη χρήση σε ενδεχομένως επικίνδυνες καταστάσεις.
5. Αποφεύγετε τη χρήση κεφαλοφώνων/ακουστικών σε υψηλή ένταση. Ειδικοί σε θέματα ακοής συμβουλεύουν κατά της συνεχούς, δυνατής και παρατεταμένης αναπαραγωγής μουσικής. Κρατάτε την ένταση του ήχου σε μέτρια επίπεδα, έτσι ώστε να είστε σε θέση να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους, και να αντιλαμβάνεστε τους άλλους γύρω σας.
6. Κρατάτε τη συσκευή αναπαραγωγής μακριά από νεροχύτες, ποτά, μπανιέρες, ντους, βροχή και άλλες πηγές υγρασίας. Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία με οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή.
7. Μην αποσυνθέτετε, μην συνθλίβετε, βραχυκυκλώνετε ή πετάτε στη φωτιά την μπαταρία, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, τραυματισμό, εγκαύματα ή άλλους κινδύνους.
8. Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές για να εξασφαλίσετε την καλή λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής για μεγάλο χρονικό διάστημα:
 - Καθαρίζετε τη συσκευή αναπαραγωγής με ένα μαλακό χωρίς χνούδι πανί που χρησιμοποιείτε για τους γυάλινους φακούς.
 - Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή αναπαραγωγής χωρίς επίβλεψη.
 - Μην προσπαθείτε ποτέ να τοποθετήσετε οποιοδήποτε βύσμα στις θύρες της συσκευής αναπαραγωγής ή του υπολογιστή ασκώντας δύναμη. Βεβαιωθείτε, πριν από τη σύνδεση, ότι τα βύσματα είναι του ίδιου σχήματος και μεγέθους.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συγχαρητήρια για την αγορά του SanDisk Sansa c200. Το SanDisk Sansa c200 είναι μια φορητή συσκευή ψηφιακής αναπαραγωγής ήχου υψηλών επιδόσεων με ένα πρόγραμμα περιήγησης φωτογραφιών και μια συσκευή εγγραφής φωνής συν μια υποδοχή micro SD. Το Sansa c200 δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναπαράγουν αρχεία MP3, WMA, και προστατευμένα αρχεία ήχου WMA. Εμφανίζει επίσης τα αρχεία φωτογραφιών που μεταφέρονται στη συσκευή αναπαραγωγής μέσω του Sansa Media converter (Μετατροπέα πολυμέσων). Μπορείτε να εγγράψετε φωνή. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή micro SD για να επεκτείνετε το χώρο αποθήκευσής σας ή/και για να μεταφέρετε αρχεία μέσω καρτών microSD™.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Συσκευή ψηφιακής αναπαραγωγής ήχου - υποστηρίζει την αναπαραγωγή αρχείων MP3, WAV, WMA και προστατευμένων αρχείων WMA.
- Έγχρωμη οθόνη LCD.
- Πρόγραμμα περιήγησης φωτογραφιών - παρουσιάζει εικόνες και παρέχει λειτουργίες διαδοχικής προβολής.

- Συσσκευή εγγραφής φωνής - υποστηρίζει λειτουργίες εγγραφής φωνής με το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Ψηφιακός ισοσταθμιστής - υποστηρίζει 5 τύπους ισοσταθμιστή: Normal (Κανονικό), Rock (Ροκ), Jazz (Τζαζ), Classic (Κλασική), Pop (Ποπ) και έναν προσαρμοσμένο ισοσταθμιστή.
- Εσωτερική μνήμη - επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύσουν δεδομένα στην εσωτερική μνήμη, ως μονάδα USB.
- Υποδοχή microSD - επιτρέπει στους χρήστες να επεκτείνουν την χωρητικότητα μνήμης και να διαβάσουν κάρτες microSD.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Το Track number (αριθμός κομματιού) εμφανίζει τον τρέχοντα αριθμό κομματιού και τον συνολικό αριθμό κομματιών ήχου.
2. Το Artist name (όνομα καλλιτέχνη) εμφανίζει το όνομα καλλιτέχνη του τρέχοντος αρχείου που αναπαράγεται.
3. Το Song name (όνομα τραγουδιού) εμφανίζει το όνομα τραγουδιού του τρέχοντος κομματιού που αναπαράγεται.
4. Το Track timer (χρονόμετρο κομματιού) εμφανίζει το χρονόμετρο του τρέχοντος κομματιού που αναπαράγεται.
5. Το Repeat (επανάληψη) υποδεικνύει πότε είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία επανάληψης.
6. Το Shuffle (τυχαία αναπαραγωγή) υποδεικνύει πότε είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής.
7. Τα Play/Pause/Stop (αναπαραγωγή/παύση/διακοπή) εμφανίζουν την κατάσταση αναπαραγωγής των αρχείων μουσικής ή φωνής.
8. Το Battery (μπαταρία) δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Αποσυσκευάστε το Sansa c200 και ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Συσσκευή ψηφιακής αναπαραγωγής ήχου Sansa c200

Ακουστικά

Καλώδιο USB

CD με το εγχειρίδιο χρήσης και το λογισμικό

Οδηγός γρήγορου ξεκινήματος

Κορδόνι

1 μπαταρία ιόντων λιθίου

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Επισκόπηση

1. Αυξομείωση έντασης Αυξομείωση της έντασης ήχου.
2. Οπή λουριού Σύνδεση του κορδονιού.
3. Θύρα ακουστικών Συνδέστε εδώ τα ακουστικά για να ακούσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.
4. MIC Εσωτερικό μικρόφωνο.
5. Ασφάλιση Σύρετε για το κλείδωμα (πορτοκαλί χρώμα) ή το ξεκλείδωμα των κουμπιών ελέγχου.

6. Παράθυρο ενδείξεων Δείτε εδώ την κατάσταση και πληροφορίες.
7. Κουμπί επιλογής Πιέστε για να επιλέξετε το στοιχείο.
8. Αναπαραγωγή/Παύση/Πάνω Πιέστε για να μετακινηθείτε ένα στοιχείο υψηλότερα, για να σταματήσετε προσωρινά, ή για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
9. Προηγούμενο/Επαναφορά Πιέστε για το προηγούμενο κομμάτι ή για να μετακινηθείτε αριστερά, πιέστε και κρατήστε πατημένο για επαναφορά.
10. Κάτω/Μενού επιλογών Πιέστε για να μετακινηθείτε προς τα κάτω ή στο μενού επιλογών.
11. Επόμενο/Προώθηση Πιέστε για το επόμενο κομμάτι ή για να μετακινηθείτε προς τα δεξιά, πιέστε και κρατήστε πατημένο για γρήγορη προώθηση.
12. Λειτουργία/Μενού Πατήστε και κρατήστε πατημένο για το άνοιγμα/κλείσιμο της τροφοδοσίας, πιέστε για να εισέλθετε στο μενού.
13. Θύρα σύνδεσης βάσης Συνδέστε εδώ το καλώδιο σύνδεσης της βάσης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το Sansa c200 τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να τοποθετήσετε ή να αντικαταστήσετε την μπαταρία, εντοπίστε το διαμέρισμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής και πιέστε την γλωσσίδα του καλύμματος του διαμερίσματος της μπαταρίας για να το αφαιρέσετε. Προσανατολίστε και τοποθετήστε την μπαταρία σύμφωνα με το εικονίδιο της μπαταρίας, με τους ακροδέκτες μέσα στο διαμέρισμα της μπαταρίας για τη σωστή τοποθέτηση.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο διακόπτης ασφάλισης του Sansa c200 βρίσκεται στο πλάι της συσκευής, και χρησιμοποιείται για την αποφυγή οποιασδήποτε τυχαίας λειτουργίας. Μόλις ο διακόπτης ασφάλισης μετακινηθεί στη θέση κλειδώματος, όλα τα πλήκτρα λειτουργίας θα απενεργοποιηθούν. Όταν ο διακόπτης ασφάλισης είναι ενεργός (πορτοκαλί χρώμα ορατό), τα κουμπιά του Sansa c200 δεν θα λειτουργούν.

ΚΟΥΜΠΙ REC

Το κουμπί εγγραφής του Sansa c200 βρίσκεται στο μπροστινό πλαϊνό μέρος της συσκευής και χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της δυνατότητας εγγραφής με μικρόφωνο. Πιέστε το κουμπί συνεχώς για 2 δευτερόλεπτα και αφήστε το για να αρχίσει η εγγραφή. Πιέστε στη συνέχεια το μεσαίο ασημί κουμπί, για να σταματήσετε την εγγραφή.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Windows XP SP1

Windows Media Player 10

Η/Υ με επεξεργαστή Intel Pentium ή ανώτερο

Μονάδα CD-ROM

Απαιτείται θύρα USB 2.0 για μεταφορά υψηλής ταχύτητας

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Σύνδεση με τον υπολογιστή

1. Συνδέστε το μικρό βύσμα του καλωδίου USB στη θύρα USB του υπολογιστή, και συνδέστε μετά το μεγαλύτερο βύσμα του καλωδίου της βάσης στη θύρα του Sansa c200.
2. Μόλις συνδεθεί με τον υπολογιστή, θα πρέπει να ανιχνευθεί αυτόματα από το λειτουργικό σύστημα και θα εμφανιστεί ως πρόσθετη μονάδα με το όνομα «Sansa c200».

SANSA MEDIA CONVERTER

Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Sansa Media converter για να μεταφέρετε φωτογραφίες στο Sansa c200. Τοποθετήστε το SanDisk CD και επιλέξτε το Sansa Media converter για να το εγκαταστήσετε στον Η/Υ σας. Στη συνέχεια μπορείτε να μεταφέρετε τις προσωπικές σας φωτογραφίες στο Sansa c200, χρησιμοποιώντας το Sansa Media converter.

Υποστηριζόμενοι τύποι πολυμέσων εισαγωγής

Αρχεία ακίνητης εικόνας: JPEG, TIFF, PNG, BMP, GIF.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Για να μεταφέρετε φωτογραφίες στο Sansa c200:

1. Ανοίξτε το Sansa Media converter στον Η/Υ.
2. Συνδέστε το Sansa c200 στον υπολογιστή.

Το ανιχνευμένο Sansa c200 θα εμφανίσει τον διαθέσιμο χώρο και τον συνολικό χώρο στη συσκευή. Εάν έχουν τοποθετηθεί περισσότερες από μια συσκευές, θα υποστηριχθεί μόνο η πρώτη συσκευή.

3. Προσθέστε τα αρχεία πολυμέσων που πρόκειται να μετατραπούν και να μεταφερθούν στη συσκευή.
4. Πιέστε το κουμπί «Convert» (Μετατροπή) για να αρχίσει η διαδικασία μετατροπής και να μεταφερθούν όλα τα αρχεία στο παράθυρο των επιλεγμένων πολυμέσων και να εξαχθούν χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις παραμέτρων για κάθε τύπο πολυμέσου. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο κατάστασης της μετατροπής που θα εμφανίζει ποιο αρχείο μετατρέπεται και το ποσοστό πρόόδου του αρχείου αυτού, μαζί με όλα τα αρχεία.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Για να μεταφέρετε μουσική στο Sansa c200:

1. Συνδέστε το Sansa c200 στον υπολογιστή.
2. Κάντε μεταφορά και απόθεση αρχείων από τον υπολογιστή στο Sansa c200, χρησιμοποιώντας διάφορα προγράμματα λογισμικού μουσικής που μεταφέρουν/συγχρονίζουν αρχεία.
3. Σε λειτουργία MTP, εφ' όσον τα αρχεία είναι WMA ή MP3, μπορείτε να κάνετε μεταφορά στο φάκελο Media (Πολυμέσα). Διαφορετικά, μπορείτε να τα μεταφέρετε στο φάκελο Data (Δεδομένα) (τα αρχεία αυτά δεν θα εμφανίζονται στη συσκευή αναπαραγωγής).
4. Σε λειτουργία MSC, τα αρχεία/φάκελοι μπορούν να μεταφερθούν/αντιγραφούν στη συσκευή.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του λειτουργικού σας συστήματος για να προβάλετε όλα τα αρχεία στη συσκευή αναπαραγωγής και για να διαγράψετε τα αρχεία.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

Υπάρχουν διάφορα πακέτα λογισμικού για το συγχρονισμό των τραγουδιών στη συσκευή. Ανατρέξτε στις οδηγίες του συγκεκριμένου πακέτου λογισμικού.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ SANDISK SANSa C200 ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Μετά από τη διαχείριση των αρχείων ή την ενημέρωση του υλικολογισμικού, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα για να αφαιρέσετε με ασφάλεια το Sansa c200:

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο MTP Media Player σε λειτουργία MTP ή στο εικονίδιο Safely Remove Hardware (Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού) σε λειτουργία MSD, στη γραμμή εργασιών.
2. Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα «Ασφαλής κατάργηση υλικού».
3. Μπορείτε τώρα να αποσυνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής από τον υπολογιστή.

ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας/μενού και θα δείτε την οθόνη LCD να έχει ανάψει με την προφύλαξη οθόνης της SanDisk και μετά θα εμφανιστεί το βασικό μενού.

Βασικό μενού

Music (Μουσική)

Voice (Φωνή)

Photo (Φωτογραφίες)

Settings (Ρυθμίσεις)

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης, που περιγράφονται στην ενότητα «Ξεκινώντας», για να πλοηγηθείτε στα μενού, να αναπαράγετε μουσική, να ακούσετε ραδιόφωνο, να εγγράψετε φωνή, και να περιηγηθείτε στις φωτογραφίες.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πιέστε το κουμπί λειτουργίας και κρατήστε το πατημένο για δύο δευτερόλεπτα ή έως ότου κλείσει η οθόνη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Μουσική/φωνή

1. Για να αναπαράγετε τη μουσική που έχει αποθηκευθεί στη συσκευή αναπαραγωγής, το εγγεγραμμένο ραδιόφωνο ή τη φωνή, πιέστε το κουμπί Menu (Μενού) και επιλέξτε το μενού Music (Μουσική). Τα αρχεία φωνής βρίσκονται στο στοιχείο «Recordings» (Εγγραφές).
2. Περιηγηθείτε μέσω των επιλογών μενού, επισημάνετε το κομμάτι ή το αρχείο που θέλετε, και πιέστε το κουμπί επιλογής για αναπαραγωγή.
3. Πιέστε το κουμπί δεξιά για να μεταβείτε στον επόμενο ήχο ή πατήστε και κρατήστε το πατημένο για γρήγορη προώθηση.
4. Πιέστε το κουμπί αριστερά για να επιστρέψετε στην αρχή του ήχου και πιέστε αριστερά δύο φορές για να επιστρέψετε στον προηγούμενο ήχο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αριστερά για επαναφορά.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

1. Σε λειτουργία αναπαραγωγής, πιέστε το κουμπί κάτω για να εισέλθετε στο Music Option (Επιλογές μουσικής).
2. Πιέστε το κουμπί κάτω για να επισημάνετε το Repeat (Επανάληψη).
3. Πιέστε το κουμπί επιλογής ή το κουμπί δεξιά για να επιλέξετε:
Off (Απενεργοποίηση): Χωρίς επανάληψη των κομματιών
One (Ένα): Επανάληψη του τρέχοντος κομματιού
All (Όλα): Επανάληψη όλων των επιλεγμένων κομματιών

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Σε λειτουργία αναπαραγωγής, πιέστε το κουμπί κάτω για να εισέλθετε στο Music Option (Επιλογές μουσικής).
2. Πιέστε το κουμπί κάτω για να επισημάνετε το Shuffle (Τυχαία αναπαραγωγή).
3. Πιέστε το κουμπί επιλογής ή το κουμπί δεξιά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τυχαία αναπαραγωγή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΤΗ

Το Sansa c200 παρέχει 5 τύπους ισοσταθμιστή: Normal (Κανονικό), Rock (Ροκ), Jazz (Τζαζ), Classic (Κλασική), Pop (Ποπ) και έναν Custom (Προσαρμοσμένο) ισοσταθμιστή που οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν στη συνέχεια για την αύξηση της ακουστικής απόλαυσης της μουσικής και για την ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών ή συνηθειών.

1. Σε λειτουργία αναπαραγωγής, πιέστε το κουμπί κάτω για να εισέλθετε στο Music Option (Επιλογές μουσικής).
2. Πιέστε το κουμπί κάτω για να επισημάνετε το Equalizer (Ισοσταθμιστής).
3. Πιέστε το κουμπί επιλογής ή το κουμπί δεξιά για να εισέλθετε στην επιλογή του τύπου ισοσταθμιστή.
4. Πιέστε το κουμπί επάνω ή κάτω για να επιλέξετε τον τύπο ισοσταθμιστή που θέλετε και πιέστε μετά το κουμπί επιλογής ή το κουμπί δεξιά για να επιλέξετε.
5. Για τον προσαρμοσμένο ισοσταθμιστή, πιέστε το κουμπί πάνω και κάτω για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας ζώνης ισοσταθμιστή, και χρησιμοποιήστε το κουμπί δεξιά και αριστερά για να μεταβείτε μεταξύ ζωνών ισοσταθμιστή.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ GO LIST

1. Σε λειτουργία αναπαραγωγής, πιέστε το κουμπί κάτω για να εισέλθετε στο Music Option (Επιλογές μουσικής).
2. Πιέστε το κουμπί κάτω για να επισημάνετε το Add to GoList (Προσθήκη στη λίστα GoList).
3. Πιέστε το κουμπί κάτω ή το κουμπί δεξιά για να προσθέσετε το τραγούδι στη λίστα GoList.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ GO LIST

1. Πιέστε το κουμπί Menu (Μενού) για να εισέλθετε στις επιλογές του μενού Settings (Ρυθμίσεις).
2. Επιλέξτε Playback (Αναπαραγωγή) στο μενού Settings (Ρυθμίσεις).
3. Επισημάντε στην αναπαραγωγή το Clear Favorites (Διαγραφή Αγαπημένων), και πιέστε μετά το κουμπί επιλογής ή το κουμπί δεξιά για να αφαιρέσετε τα τραγούδια από τη λίστα GoList.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Προβολή φωτογραφιών

1. Για να προβάλετε φωτογραφίες που έχουν αποθηκευθεί στη συσκευή αναπαραγωγής, πιέστε το κουμπί Menu (Μενού) και επιλέξτε στο βασικό μενού το Photo (Φωτογραφίες).
2. Επιλέξτε View All (Προβολή όλων) και μετά επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να προβάλετε.
3. Πιέστε το κουμπί δεξιά για να προβάλετε την επόμενη εικόνα ή πιέστε το κουμπί αριστερά για να προβάλετε την προηγούμενη εικόνα.
4. Πιέστε το κουμπί Menu (Μενού) για να βγείτε από την προβολή φωτογραφιών.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Για την αναπαραγωγή της διαδοχικής προβολής, πιέστε το κουμπί Menu (Μενού), επιλέξτε στο βασικό μενού Photo (Φωτογραφίες), και επιλέξτε κατόπιν Start Slideshow (Έναρξη διαδοχικής προβολής).

Επιλογές φωτογραφιών

1. Για να ορίσετε τις επιλογές φωτογραφιών, επιλέξτε Photo Options (Επιλογές φωτογραφιών) στο μενού Photo (Φωτογραφίες).
2. Επισημάντε το Random (Τυχαία σειρά) και πιέστε το κουμπί κάτω ή το κουμπί δεξιά για να επιλέξετε Random On (Ενεργοποίηση τυχαίας σειράς) ή Random Off (Απενεργοποίηση τυχαίας σειράς).
3. Επισημάντε το Loop (Βρόχος) και πιέστε το κουμπί κάτω ή το κουμπί δεξιά για να επιλέξετε Loop On (Ενεργοποίηση βρόχου) ή Loop Off (Απενεργοποίηση βρόχου).
4. Επισημάντε το Duration (Διάρκεια) και πιέστε το κουμπί κάτω ή το κουμπί δεξιά για να επιλέξετε το χρόνο διάρκειας κάθε προβολής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Εγγραφή ραδιοφωνικής εκπομπής

1. Για να εγγράψετε μια ραδιοφωνική εκπομπή, πιέστε σε λειτουργία ραδιοφώνου το κουμπί κάτω για να εισέλθετε στο Radio Options (Επιλογές ραδιοφώνου).
2. Επιλέξτε στο Radio Options (Επιλογές ραδιοφώνου) το στοιχείο Record Now (Εγγραφή τώρα) ή πατήστε το κουμπί πρόσβασης «εγγραφής» στο πλάι της συσκευής αναπαραγωγής, ώστε να αρχίσει αμέσως η εγγραφή.
3. Πιέστε το κουμπί αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε τη διάρκεια εγγραφής.
4. Πιέστε το κουμπί επιλογής για να τερματίσετε την εγγραφή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Εγγραφή φωνής

Το Sansa c200 διαθέτει ένα ενσωματωμένο μικρόφωνο για την υποστήριξη της εγγραφής φωνής. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να εγγράψετε τη φωνή σας, μια συνέντευξη ή μια ομιλία. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής φωνής, ακολουθήστε τα βήματα που δίνονται στη συνέχεια.

1. Επιλέξτε στο βασικό μενού το Voice (Φωνή).
2. Πιέστε το κουμπί για να αρχίσει η εγγραφή - το κουμπί πρόσβασης «εγγραφής» στο πλάι της συσκευής αναπαραγωγής μπορεί να αρχίσει αμέσως την εγγραφή.

3. Πιέστε το κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση/Πάνω για να σταματήσει η εγγραφή.
4. Η εγγραφή φωνής μπορεί να αναπαραχθεί ακολουθώντας τις οδηγίες της λειτουργίας μουσικής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Οι ρυθμίσεις του Sansa c200 μπορούν να προσαρμοστούν προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΘΟΝΗΣ

Το πρόγραμμα χρονομέτρου του φωτισμού οθόνης μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια. Εάν η συσκευή παραμείνει σε αδράνεια για μερικά δευτερόλεπτα, θα εκτελεστεί αυτόματα το πρόγραμμα χρονομέτρου για το φωτισμό και ο φωτισμός θα διακοπεί. Για να επαναφέρετε το φωτισμό, μπορείτε να πιέσετε οποιοδήποτε κουμπί.

1. Στο βασικό μενού, επιλέξτε το μενού Settings (Ρυθμίσεις).
2. Επιλέξτε Display (Οθόνη).
3. Επιλέξτε Backlight (Φωτισμός).
4. Επιλέξτε τη ρύθμιση χρονομέτρου που θέλετε για το φωτισμό.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Ρυθμίστε την αντίθεση της οθόνης για καλύτερη προβολή σε διαφορετικά περιβάλλοντα φωτισμού.

1. Στο βασικό μενού, επιλέξτε το μενού Settings (Ρυθμίσεις).
2. Επιλέξτε Display (Οθόνη).
3. Επιλέξτε Contrast (Αντίθεση).
4. Πιέστε τα κουμπιά αριστερά και δεξιά, για να ορίσετε το επίπεδο αντίθεσης της οθόνης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

1. Στο βασικό μενού, επιλέξτε το μενού Settings (Ρυθμίσεις).
2. Επιλέξτε Language (Γλώσσα).
3. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

1. Στο βασικό μενού, επιλέξτε το μενού Settings (Ρυθμίσεις).
2. Επιλέξτε Reset All (Επαναφορά όλων).
3. Επιλέξτε Save (Αποθήκευση) για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων ή επιλέξτε Cancel (Ακύρωση) για να σταματήσετε την επαναφορά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Στο βασικό μενού, επιλέξτε το μενού Settings (Ρυθμίσεις).
2. Επιλέξτε System Info (Πληροφορίες συστήματος).
3. Μπορείτε να διαβάσετε στην οθόνη πληροφορίες για τη συσκευή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΥΠΝΟΥ

Από τη ρύθμιση Auto Power Off (Αυτόματη απενεργοποίηση) μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονόμετρο, ώστε η συσκευή Sansa c200 να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από αναπαραγωγή ή εγγραφή για ορισμένο χρονικό διάστημα.

1. Στο βασικό μενού, επιλέξτε το μενού Settings (Ρυθμίσεις).
2. Επιλέξτε Power (Λειτουργία).
3. Επιλέξτε Auto Power Off (Αυτόματη απενεργοποίηση) ή Sleep (Ύπνος).
4. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ USB

1. Στο βασικό μενού, επιλέξτε το μενού Settings (Ρυθμίσεις).
2. Επιλέξτε USB.
3. Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία AutoDetect (Αυτόματη ανίχνευση) ή MSC.

Σημείωση: Η λειτουργία AutoDetect (Αυτόματη ανίχνευση) θα μεταβεί από προεπιλογή σε λειτουργία MTP. Η λειτουργία MTP υποστηρίζει μόνο το Windows Media Player 10.

Για να συγχρονίσετε αρχεία μουσικής χρησιμοποιώντας το Windows Media Player 10 πρέπει να χρησιμοποιείτε, για βέλτιστη απόδοση του συστήματος, τη λειτουργία MTP.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει απαντήσεις σε συνηθισμένες απορίες που μπορεί να έχετε.

Συχνές ερωτήσεις

Ερώτηση: Πώς μπορώ να αντιγράψω αρχεία στη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sansa;

Απάντηση: Η αντιγραφή αρχείων στο Sansa c200, σε λειτουργία MSC, είναι όπως η αντιγραφή αρχείων στο σκληρό δίσκο.

Ερώτηση: Ποιές μορφές αρχείων υποστηρίζει το Sansa c200;

Απάντηση: Η συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sansa υποστηρίζει αρχεία MP3, WAV, WMA, και προστατευμένα αρχεία WMA. Οποιαδήποτε άλλη μορφή θα χρειαστεί να μετατραπεί σε αυτές τις μορφές, πριν τη μεταφορά της στη συσκευή Sansa c200.

Ερώτηση: Τι είναι το MTP;

Απάντηση: Το MTP (Media Transfer Protocol - Πρωτόκολλο Μεταφοράς Μέσων) είναι ένα νέο πρωτόκολλο και συνοδευτικό σετ από προγράμματα οδήγησης που δημιουργήθηκαν από τη Microsoft για τη σύνδεση φορητών συσκευών σε έναν Η/Υ με Windows XP και για το συγχρονισμό περιεχομένου ψηφιακών μέσων μεταξύ των συσκευών αυτών και του Η/Υ.

Ερώτηση: Ορισμένα από τα αρχεία μουσικής είναι στη συσκευή αναπαραγωγής, αλλά δεν μπορούν να αναπαραχθούν. Όταν τα επιλέγω, αρχίζει η αναπαραγωγή κάποιου άλλου τραγουδιού. Τι συμβαίνει;

Απάντηση: Μπορεί να μην έχετε αγοράσει τα δικαιώματα αναπαραγωγής του τραγουδιού σε μια πρόσθετη συσκευή. Για να το ελέγξετε, προσπαθήστε να αναπαράγετε ένα τραγούδι που έχετε αντιγράψει από έναν παλαιότερο δίσκο CD και έχετε μετατρέψει σε μορφή MP3. Αν μπορείτε να αναπαράγετε το τραγούδι αυτό, αλλά όχι το τραγούδι που δεν μπορεί να αναπαραχθεί, τότε θα χρειαστεί να αγοράσετε τα δικαιώματα αναπαραγωγής του τραγουδιού.

Ερώτηση: Γιατί θα πρέπει να ενημερώνω το υλικολογισμικό;

Απάντηση: Θα πρέπει να ενημερώνετε πάντα τη συσκευή αναπαραγωγής με την τελευταία έκδοση υλικολογισμικού για να εξασφαλίσετε ότι θα λειτουργεί σωστά και ότι θα διαθέτει όλα τα τελευταία χαρακτηριστικά.

Ερώτηση: Πώς μπορώ να αντιγράψω ένα CD στη συσκευή αναπαραγωγής;

Απάντηση: Πρέπει πρώτα να αντιγράψετε το CD χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα όπως το Windows Media Player. Μόλις τα τραγούδια βρίσκονται στον υπολογιστή, αντιγράψτε απλά και επικολλήστε τα τραγούδια στη συσκευή αναπαραγωγής ή χρησιμοποιήστε το WMP για να συγχρονίσετε τα τραγούδια.

Ερώτηση: Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω μη υποστηριζόμενους τύπους αρχείων στη συσκευή αναπαραγωγής mp3;

Απάντηση: Πρώτα πρέπει να μετατρέψετε τα τραγούδια σε μια υποστηριζόμενη μορφή. Στη συνέχεια, μπορείτε να μεταφέρετε κανονικά τα τραγούδια στη συσκευή, είτε με αντιγραφή και επικόλληση είτε με μεταφορά.

Ερώτηση: Στη λειτουργία MTP, πώς μπορώ να μεταφέρω αρχεία στη συσκευή αναπαραγωγής;

Απάντηση: Εφόσον τα αρχεία είναι μορφής wma, wav, ή mp3, μπορούν να μεταφερθούν στο φάκελο Media (Πολυμέσα). Διαφορετικά, μπορείτε να τα μεταφέρετε στο φάκελο Data (Δεδομένα) (τα αρχεία αυτά δεν θα εμφανίζονται στη συσκευή αναπαραγωγής). Μια εναλλακτική λύση είναι να θέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε λειτουργία MSC και μετά τα αρχεία μπορούν να μεταφερθούν/αντιγραφούν στον ριζικό κατάλογο.

Ερώτηση: Η συσκευή αναπαραγωγής είναι συμβατή με αρχεία podcast;

Απάντηση: Εφόσον τα αρχεία podcast είναι σε μορφή mp3 και έχουν κατάλληλο ρυθμό bit (32-320 kbps), τότε η συσκευή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής των αρχείων.

Ερώτηση: Γιατί η συσκευή αναπαραγωγής εμφανίζει την ένδειξη άγνωστου καλλιτέχνη/άλμπουμ;

Απάντηση: Συνήθως αυτό συμβαίνει επειδή λείπουν πληροφορίες από τις ετικέτες ID3. Στον υπολογιστή, κάντε δεξί κλικ στο τραγούδι και επιλέξτε Properties (Ιδιότητες), καρτέλα Summary (Σύνοψη) και κάντε κλικ στην επιλογή Advanced (Για προχωρημένους). Στη συνέχεια μπορείτε να εισάγετε στοιχεία, όπως Artist (Καλλιτέχνης), Album (Άλμπουμ), Song Title (Τίτλος τραγουδιού), Track Number (Αριθμός κομματιού), Genre (Είδος) και Year (Έτος).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει πληροφορίες για την υποστήριξη της συσκευής αναπαραγωγής και τους όρους της εγγύησης.

ΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πριν επικοινωνήσετε με την Τεχνική υποστήριξη, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε την ενότητα Συμβουλές, Συχνές ερωτήσεις και Αντιμετώπιση προβλημάτων.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση ή τα χαρακτηριστικά της συσκευής αναπαραγωγής, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της SanDisk στο τηλέφωνο 1-866-SanDisk (1-866-726-3475), ή συμπληρώστε ένα αίτημα ηλεκτρονικής υποστήριξης στην τοποθεσία <http://www.sandisk.com/retail/support.asp>.

Αν έχετε ερωτήσεις για τις υπηρεσίες των συνεργατών μας, καλέστε το Τμήμα της Τεχνικής τους Υποστήριξης.

Όταν καλείτε ή επικοινωνείτε μαζί μας για υποστήριξη, παρακαλούμε να περιλαμβάνετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες μπορείτε από το υλικό της συσκευασίας. Αυτό θα μας επιτρέψει να σας βοηθήσουμε γρηγορότερα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μπορείτε επίσης να μας επισκεφθείτε στο web στην τοποθεσία <http://www.sandisk.com> για να μάθετε περισσότερα για τη συσκευή αναπαραγωγής σας, καθώς και για άλλα προϊόντα της SanDisk.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ SANDISK 1 ΕΤΟΥΣ

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για οποιοδήποτε λογισμικό ή περιεχόμενο τρίτων κατασκευαστών, το οποίο χρησιμοποιείται ή παρέχεται με το προϊόν και θα φέρετε την ευθύνη κάθε απαιτούμενης τεχνικής εξυπηρέτησης και επισκευής. Η παρούσα εγγύηση παρέχεται στον αρχικό τελικό χρήστη, για αγορά από την SanDisk ή από κάποιον εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή, και δε δύναται να μεταβιβαστεί. Ενδέχεται να ζητηθεί απόδειξη αγοράς. Η SanDisk δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ατέλεια, η οποία προκαλείται από οποιοδήποτε προϊόν ή εξάρτημα τρίτου κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένου ή μη. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για οποιοδήποτε λογισμικό τρίτων κατασκευαστών, το οποίο παρέχεται με το προϊόν και θα φέρετε την ευθύνη κάθε τεχνικής εξυπηρέτησης και επισκευής που απαιτείται για το εν λόγω λογισμικό. Η παρούσα εγγύηση αίρεται, εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος, ή εάν αυτό υποστεί ζημιά ως αποτέλεσμα εσφαλμένης εγκατάστασης, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης επισκευής, τροποποίησης ή ατυχήματος.

Για τεχνική εξυπηρέτηση στα πλαίσια της εγγύησης επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την SanDisk στο 1-866-SanDisk ή μέσω email στη διεύθυνση support@SanDisk.com. Το προϊόν θα πρέπει να επιστρέφεται σε ανθεκτική στην παραβίαση συσκευασία, με προπληρωμένα τα μεταφορικά έξοδα, σύμφωνα με τις οδηγίες της SanDisk. Θα πρέπει να λάβετε έναν αριθμό επιβεβαίωσης παρακολούθησης, ο οποίος μπορεί να σας ζητηθεί από την SanDisk. Η SanDisk θα επισκευάζει ή θα αντικαθιστά, κατ'επιλογήν της, το προϊόν με ένα νέο ή ανακατασκευασμένο προϊόν, ίσης ή μεγαλύτερης χωρητικότητας και λειτουργικότητας ή θα επιστρέφει την τιμή αγοράς. Η διάρκεια της εγγύησης του προϊόντος που έχει αντικατασταθεί θα ισούται με το χρονικό διάστημα που απομένει για το αρχικό προϊόν. ΑΥΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SANDISK ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

Η SanDisk δεν εγγυάται και δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή πληροφοριών, που περιέχονται σε οποιοδήποτε προϊόν (συμπεριλαμβανομένου του οποιοδήποτε επιστρεφόμενου προϊόντος), ανεξάρτητα από την αιτία της απώλειας. Τα προϊόντα SanDisk δεν είναι εγγυημένα ότι θα λειτουργήσουν χωρίς βλάβη. Τα προϊόντα SanDisk δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συστήματα υποστήριξης της ζωής ή άλλες εφαρμογές, όπου η βλάβη θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή απώλεια ζωής. Η παρούσα εγγύηση σας δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα, και μπορεί επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν ανάλογα με τη δικαιοδοσία.

ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ SANDISK. Η SANDISK ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ. ΟΙ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΡΗΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η SANDISK Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ Η ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Η ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΕΙΚΟΝΩΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η SANDISK ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Η ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SANDISK ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

Το SanDisk, το λογότυπο SanDisk και το Store Your World in Ours, είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας SanDisk Corporation και είναι κατατεθειμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Τα Sansa, TrustedFlash™ και gruvii είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας SanDisk Corporation. Τα SD και microSD είναι εμπορικά σήματα. Το λογότυπο PlaysForSure είναι εμπορικό σήμα ή κατατεθειμένο εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Το Liquidmetal είναι κατατεθειμένο εμπορικό σήμα της εταιρείας Liquidmetal Technologies, Inc. Τα υπόλοιπα εταιρικά σήματα που αναφέρονται εδώ χρησιμοποιούνται για λόγους αναγνώρισης και μόνο και μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. © 2006 SanDisk Corporation. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Κατασκευάζεται στην Κίνα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ:

Το παρόν προϊόν προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας Microsoft Corporation. Απαγορεύεται η χρήση ή η διανομή της εν λόγω τεχνολογίας εκτός του προϊόντος αυτού, χωρίς την άδεια της Microsoft ή κάποιας εξουσιοδοτημένης θυγατρικής της Microsoft.

Οι παροχείς περιεχομένου χρησιμοποιούν την τεχνολογία διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων για τα Windows Media που περιέχονται σε αυτήν τη συσκευή ("WM-DRM") για να προστατεύσουν την ακεραιότητα του περιεχομένου τους («Προστατευμένο περιεχόμενο»), έτσι ώστε να μην ιδιοποιείται η πνευματική τους ιδιοκτησία στο εν λόγω περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί για την αναπαραγωγή προστατευμένου περιεχομένου το λογισμικό WM-DRM («Λογισμικό WM-DRM»). Εάν η προστασία του λογισμικού WM-DRM αυτής της συσκευής έχει παρακαμφθεί, οι ιδιοκτήτες του Προστατευμένου Περιεχομένου («Ιδιοκτήτες Προστατευμένου Περιεχομένου») μπορεί να ζητήσουν από την Microsoft την ανάκληση των δικαιωμάτων του λογισμικού WM-DRM για την λήψη νέων αδειών χρήσης για αντιγραφή, εμφάνιση ή/και αναπαραγωγή του προστατευμένου περιεχομένου. Η ανάκληση δεν αλλάζει τη δυνατότητα του λογισμικού WM-DRM να αναπαράγει το μη προστατευμένο περιεχόμενο. Μια λίστα του ανακληθέντος λογισμικού WM-DRM στέλνεται στη συσκευή σας όποτε κάνετε λήψη μιας άδειας χρήσης για το προστατευμένο περιεχόμενο από το Διαδίκτυο ή από έναν Η/Υ. Η Microsoft, μπορεί επίσης, παράλληλα με την εν λόγω άδεια, να μεταφέρει στη συσκευή σας τις λίστες ανάκλησης, εξ ονόματος των ιδιοκτητών προστατευμένου περιεχομένου.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ SANDISK CORPORATION

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ Η ΜΗΝ ΦΟΡΤΩΝΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟ, εάν δεν έχετε προηγουμένως διαβάσει προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Το υλικολογισμικό, τα προγράμματα υπολογιστή, τα προγράμματα οδήγησης συσκευών, τα δεδομένα ή οι πληροφορίες ("Λογισμικό") που διανέμονται ή συνοδεύουν το προϊόν παρέχονται σε εσάς σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη και ενδέχεται να

υπόκεινται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εσάς και των τρίτων χορηγών αδειών χρήσης της SanDisk. Κάνοντας λήψη, εγκαθιστώντας ή χρησιμοποιώντας το συνοδευτικό Λογισμικό, συμφωνείτε με όλους τους όρους της παρούσας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη μεταξύ της SanDisk Corporation (“SanDisk,” “εμείς,” ή “εμάς”) και κάθε άτομου που κάνει λήψη, εγκαθιστά ή χρησιμοποιεί το Λογισμικό (“εσείς” ή “εσάς”). Το Λογισμικό αποτελεί ιδιοκτησία της SanDisk ή άλλων (“Χορηγοί Αδειών Χρήσης”), που επιτρέπουν στη SanDisk να διανέμει το Λογισμικό τους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, μην εγκαθιστάτε ή μην χρησιμοποιείτε το Λογισμικό. Το Λογισμικό προστατεύεται από νόμους προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και από διεθνείς συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από άλλους νόμους και συνθήκες για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

1. Άδεια χρήσης λογισμικού. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην παρούσα, η SanDisk σας χορηγεί ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη χορηγούμενο σε τρίτους μέσω άδειας, μεταβιβαζόμενο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, άνευ δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, δικαίωμα και άδεια χρήσης, σύμφωνα με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της SanDisk, για τη χρήση του Λογισμικού αυτού σε εκτελέσιμη μορφή, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της SanDisk, αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση σε έναν και μοναδικό υπολογιστή («Άδεια Χρήσης»). Για κάθε κάτοχο άδειας του Λογισμικού, το Λογισμικό μπορεί να «χρησιμοποιείται» σε έναν μόνο υπολογιστή ή σε μία συσκευή υλικού κάθε δεδομένη στιγμή. Το Λογισμικό θεωρείται ότι «χρησιμοποιείται» όταν γίνεται λήψη του, αντιγραφή, φόρτωση στη μνήμη RAM ή εγκατάστασή του στο σκληρό δίσκο ή σε άλλου είδους μόνιμη μνήμη υπολογιστή ή άλλης συσκευής υλικού. Η SanDisk και οι Χορηγοί Αδειών Χρήσης της διατηρούν κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον από και στο Λογισμικό.

2. Περιορισμοί. Η SanDisk ή οι Χορηγοί Αδειών Χρήσης της διατηρούν όλα τα δικαιώματα στο Λογισμικό που δεν σας έχουν χορηγηθεί ρητά με άδεια χρήσης. Απαγορεύεται η τροποποίηση, η δημιουργία παράγωγων έργων (νέες εκδόσεις), η προσαρμογή ή η μετάφραση του Λογισμικού. Σύμφωνα με την παρούσα Άδεια Χρήσης δεν παρέχεται ο πηγαίος κώδικας. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση, η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα, η ενοικίαση ή η εκμίσθωση του Λογισμικού, ή η επαναδημιουργία ή η ανακάλυψη της έκδοσης του πηγαίου κώδικα του Λογισμικού. Το Λογισμικό περιέχει ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες της SanDisk ή των Χορηγών Αδειών Χρήσης της, τις οποίες συμφωνείτε ότι δεν θα ανακαλύψετε ή θα αποκαλύψετε σε άλλους. Οποιοδήποτε και κάθε επιτρεπόμενο αντίγραφο του Λογισμικού που δημιουργείτε ή διανέμετε, πρέπει να περιέχει τις αρχικές ιδιοκτησιακές ειδοποιήσεις του Λογισμικού και πρέπει να περιλαμβάνει ή να συνοδεύεται από την παρούσα Άδεια Χρήσης. Δεν μπορείτε να διαχωρίσετε το Λογισμικό σε συστατικά τμήματα για τη χορήγηση άδειας χρήσης τους, τη διανομή ή τη μεταφορά τους σε τρίτο μέρος. Δεν επιτρέπεται να ενσωματώσετε το Λογισμικό σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν λογισμικού ή να τροποποιήσετε το Λογισμικό εξ ολοκλήρου ή μερικά, με οποιονδήποτε τρόπο.

3. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ», ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. ΤΟΣΟ Η SANDISK, ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ Η ΜΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ Η ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Η ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΜΟΝΟ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ, Η ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΕΑΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ, ΕΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ Η SANDISK, ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Η ΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΞΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η SANDISK Η ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ, Η ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΔΕΙΩΝ, ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Η ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ Η ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SANDISK Η ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΔΕ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

5. Το Λογισμικό παρέχεται με «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ». Η χρήση, η αναπαραγωγή ή η κοινοποίηση από την Κυβέρνηση υπόκεινται σε περιορισμούς, όπως αυτοί ορίζονται στους κανονισμούς FAR 52.227-14 και DFARS 252.227-7013 και επόμενα. Η χρήση του Λογισμικού από την Κυβέρνηση συνιστά αναγνώριση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της SanDisk σε αυτό. Ανάδοχος ή Κατασκευαστής είναι η εταιρεία SanDisk Corporation, 601 McCarthy Boulevard, Milpitas, CA 95035.

6. Τερματισμός. Μπορούμε να τερματίσουμε οποιαδήποτε στιγμή την παρούσα Άδεια Χρήσης, αν παραβιάσετε την παρούσα Άδεια Χρήσης. Μετά τον τερματισμό της παρούσας Άδειας Χρήσης, πρέπει να διαγράψετε ή να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού.

7. Δραστηριότητες υψηλού κινδύνου. Το Λογισμικό δεν είναι ανεκτικό σφαλμάτων και δεν έχει σχεδιαστεί ή δεν προορίζεται για χρήση σε επικίνδυνα περιβάλλοντα που απαιτούν απόδοση χωρίς σφάλματα, ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, στην οποία η αποτυχία του Λογισμικού θα μπορούσε να οδηγήσει άμεσα σε θάνατο, προσωπικό τραυματισμό ή σοβαρή σωματική βλάβη ή υλική ζημία (συλλογικά, «Δραστηριότητες υψηλού κινδύνου»). Η SANDISK ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΡΗΤΗΣ Η ΥΠΟΝΟΟΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΜΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΕΣ Η ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΧΡΗΣΗ.

8. Γενικά. Η παρούσα Άδεια Χρήσης περιέχει ολόκληρη τη συμφωνία ανάμεσα στα μέρη σχετικά με τη χρήση του Λογισμικού. Εάν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Άδειας Χρήσης κριθεί άκυρο και ανεπίδεκτο εφαρμογής, αυτό δεν θα έχει επίπτωση στην ισχύ του υπολοίπου της παρούσας Άδειας Χρήσης, το οποίο θα παραμένει σε ισχύ και θα είναι εκτελεστέο σύμφωνα με τους όρους της. Η παρούσα Άδεια Χρήσης διέπεται και ερμηνεύεται με βάση τη νομοθεσία της Πολιτείας της Καλιφόρνιας και τους Ομοσπονδιακούς νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ανεξάρτητα από τις διενέξεις των διατάξεων των νόμων αυτών. Η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τις Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών δεν ισχύει για την παρούσα Άδεια Χρήσης. Κάθε ενέργεια ή διαδικασία που απορρέει ή σχετίζεται με την παρούσα Άδεια Χρήσης θα πρέπει να επιδικάζεται στα πολιτειακά ή τα ομοσπονδιακά δικαστήρια της Περιφέρειας Santa Clara, της Καλιφόρνιας και τα μέρη συμφωνούν με την παρούσα για την αποκλειστική δικαιοδοσία και τον τόπο των δικαστηρίων αυτών. Δεν θα απομακρύνετε ούτε θα εξάγετε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε θα επανεξάγετε από οπουδήποτε, οποιοδήποτε μέρος του Λογισμικού ή οποιοδήποτε προϊόν που προκύπτει άμεσα από το Λογισμικό αυτό παραβιάζοντας τους Κανονισμούς της Υπηρεσίας Εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών, ή κάποιου διάδοχού της, ή κάπως άλλως, παρά μόνο σύμφωνα με όλες τις άδειες χρήσης και τις εγκρίσεις που απαιτούνται με βάση τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς να περιορίζονται σε αυτούς μόνον, αυτών του Υπουργείου Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Οποιαδήποτε παραίτηση ή τροποποίηση της παρούσας Άδειας Χρήσης θα τίθεται σε ισχύ μόνο αν είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του κάθε μέρους. Οι διατάξεις των Ενοτήτων 3, 4, 5, 6, 7 και 8 θα ισχύουν και μετά τον τερματισμό ή τη λήξη της παρούσας Άδειας Χρήσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Μην απορρίπτετε τη συσκευή αυτή με τα αταξινόμητα οικιακά απορρίμματα. Η ακατάλληλη απόρριψη μπορεί να είναι επιβλαβής για το περιβάλλον και για την ανθρώπινη υγεία.

Απευθυνθείτε στην τοπική αρχή αποκομιδής απορριμμάτων για πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα επιστροφής και συλλογής της περιοχής σας.