



Sansa™ c200

Användarguide



Teknisk support:

U.S. Tech Support:

1-866-SANDISK (726-3475)

International Tech Support:

www.sandisk.com/techsupport

80-36-00556

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhetsinstruktioner	1
Introduktion.....	1
Funktioner	1
Beskrivning av playback på skärmen	2
Förpackningsinnehåll.....	2
Kom igång	2
Översikt.....	2
Installera eller byt ut batteri	3
Strömbrytarhållare	3
Systemets minimikrav	3
Anslutning och överföring.....	3
Anslut till din dator	3
Sansa Media konverterare.....	3
Mediatyper stödda vid IMPORT	3
Överföring av foton	3
Överföring av musik	4
Radera filer.....	4
Synkronisera filer.....	4
Avlägsna på säkert sätt SanDisk Sansa c200 från datorn	4
Basanvändning	4
Påslagning av ström	4
Huvudmeny.....	4
Användning av navigeringsknappar	5
Avstängning av ström.....	5
Musikanvändning.....	5
Musik/ljud/	5
Inställning för repetition	5
Inställning för omflyttning	5
Inställning av utjämnare.....	5
Addering av låtar till spellistan.....	6
Avlägsna låtar från spellistan.....	6

Fotoanvändning.....	6
Att titta på foton.....	6
Bildvisning.....	6
Fotoval	6
Inspelning av radiosändning	7
Inspelning.....	7
Inspelning ljud	7
Inställningar.....	7
Inställning bakgrundsbelysning skärmen.....	7
Inställning av skärmkontrast.....	7
Inställning av språk	7
Återinställning till ursprunglig inställning.....	8
Information om enheten	8
Inställning automatisk avstängning eller viloläge.....	8
Inställning USB.....	8
Tips, vanliga frågor och problemlösning.....	8
Service och garantinformation	9
Att få teknisk support	9
Lär dig mer.....	10
Din 1-åriga begränsade SanDisk-garanti.....	10
Licensavtal för slutanvändare	11
Info om avfallshantering	13

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Läs noggrant säkerhetsinstruktionerna innan du använder din Sansa.
2. Läs hela denna manual för att säkerställa riktig användning.
3. Behåll denna användarguide för framtida referenser.
4. Använd inte hörlurar/öronmusslor vid bilkörning, cykling eller vid manövrering av något fordon. Det kan framkalla trafikfara och kan vara olagligt inom vissa områden. Det kan också vara farligt att spela musik på hög volym med hörlurar/öronmusslor vid promenad eller vid andra aktiviteter. Du bör iaktta extrem aktsamhet och avbryta användning i potentiellt farliga situationer.
5. Undvik att använda hörlurar/musslor med hög volym. Hörseexperter avråder från kontinuerligt och långvarigt spelande av hög musik. Håll volymen på lagom nivå så att du bättre kan höra ljud utanför och för att vara uppmärksam på människor runtomkring.
6. Håll din spelare borta från handfat, drycker, badkar, duschar, regn och andra fuktkällor. Fukt kan förorsaka elektriska stötar tillsammans med all elektronisk utrustning.
7. Ta inte isär, krossa inte, kortslut inte och bränn inte ditt batteri eftersom det kan förorsaka brand, skada, brännskador eller andra faror.
8. Följ dessa tips för att få din spelare att fungera väl under lång tid:
 - Rengör din spelare med en mjuk luddfri trasa som används för glaslinser.
 - Tillåt inte dina små barn att använda din spelare obevakade.
 - Forcera aldrig någon anslutning i ingången till din spelare eller dator. Var säker på att dina anslutningar överensstämmer i utförande och storlek innan du ansluter.

INTRODUKTION

Grattis till ditt köp av en SanDisk Sansa c200. SanDisk Sansa c200 är en högpresterande bärbar digital musikspelare med fotowebläsare och ljudinspelare plus en micro SD-öppning. Sansa c200 gör det möjligt för användare att spela MP3, WMA och säkra WMA ljudfiler. Den visar också fotofiler som förts över till spelaren genom Sansa Media konverterare. Du kan spela in ljud. Du kan dessutom använda micro SD-öppningen för att lagra och/eller flytta filer via microSD™ -kort.

FUNKTIONER

- Digital musikspelare - stödjer MP3, WAV, WMA och säkrar playback av WMA-filer.
- Färg LCD
- Fotowebläsare - presenterar bilder och har bildvisningsfunktion.
- Ljudinspelning - stödjer ljudinspelningsfunktion med inbyggd mikrofon.
- Digital frekvenskorrigerare - stödjer 5 typer av korrigerare: Normal, rock, jazz, klassisk, pop och en skraddarsydd korrigerare.
- Internt minne - tillåter användare att lagra data i det interna minnet som en USB-enhet.
- micro SD-öppningar tillåter användare att expandera minneskapaciteten och läsa micro SD-kort.

BESKRIVNING AV PLAYBACK PÅ SKÄRMEN

1. Spårvisare visar aktuellt antal spår och det totala antalet ljudspår.
2. Artist namn visar artistnamnet för aktuell playbackfil.
3. Låt namn visar namn på låten i det aktuella playbackspåret.
4. Spårtidtagare visar tiden för aktuellt playbackspår.

5. Repetition visar när repetitionsfunktionen inte fungerar.
6. Blandare visar när blandningsfunktionen inte fungerar.
7. Spela/pausa/stoppa visar musikens eller ljudets playbackstatus.
8. Batteri visar batteristatus.

FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL

Packa upp din Sansa c200 och kontrollera att följande är inkluderat.

Sansa c200 digital musikspelare

Öronmusslor

USB-sladd

CD med bruksanvisning och mjukvara

Guide för att komma igång snabbt

Snodd

1 jonlitiumbatteri

KOM IGÅNG

Översikt

1. Volym upp/ner; Höjer eller sänker volymen
2. Ögla för koppling med snodd
3. Hörlursingång; Anslut hörlurar här för att lyssna till spelaren
4. MIC interna mikrofon
5. Håll kvar bilden för att låsa (orange färg) eller låsa upp kontroll.
6. Visningsfönster; Läs status och information här.
7. Välj knapp och tryck för att välja uppgift.
8. Spela/pausa; Tryck för att flytta upp en uppgift, pausa eller ta tillbaka.
9. Föregående/spola tillbaka; Tryck för föregående spår eller rör till vänster, tryck ned och håll nere för återspolning.
10. Ner/valmeny; Tryck för att flytta nedåt eller till valmeny.
11. Nästa/vidare; Tryck för nästa spår eller rör till höger, tryck och håll nere för snabbt framåt.
12. Ström/meny; Tryck och håll nere för ström på/av, tryck för att komma till meny.
13. Dock anslutningsingång; Sätt i anslutningssladden här.

INSTALLERA ELLER BYT UT BATTERI

Sansa c200 är laddad med ett laddningsbart jonlitiumbatteri. För att installera eller byta ut batteriet, lokalisera batteriet på baksidan av spelaren, tryck ner på tabben till batteriutrymmets lock för att ta ut det. Placera och sätt in batteriet i enlighet med batteriets symboltecken med tappar inne i batteriutrymmet för riktig installation.

STRÖMBRYTARHÅLLARE

Strömbrytarhållaren i Sansa c200 är placerad på apparatens sida och används för att förebygga olyckstillbud. Då strömbrytaren är ställd i låst läge fungerar inga funktioner. Knappar på Sansa c200 fungerar inte då strömbrytaren är aktiv (orange färg synlig).

INSPELNINGSKNAPP

Inspelningsknappen på Sansa c200 är placerad på framsidan av apparaten och används för att starta inspelningsfunktionen med mikrofon. Tryck ner knappen i 2 sekunder och släpp för att starta inspelning. Tryck sedan på silverknappen i mitten för att stoppa inspelningen.

SYSTEMETS MINIMIKRAV

WINDOWS XP SP1

Windows Media Player 10

Intel Pentium klass PC eller högre

CD-ROM enhet

USB 2.0-ingång krävs för höghastighetsöverföring

ANSLUTNING OCH ÖVERFÖRING

Anslut till din dator

1. Anslut den lilla USB-sladdkontakten till USB-ingången i din dator och sätt sedan in den större Dock-sladdanslutaren i din Sansa c200-ingång.
2. Då den är ansluten till datorn bör den genast upptäckas automatiskt av operativsystemet och visas som en extra enhet kallad "Sansa c200".

SANSA MEDIA KONVERTERARE

Du kommer att behöva använda Sansa Media konverterare för att överföra foton till din Sansa c200. Sätt in din SanDisk CD och välj Sansa Media konverterare för att installera den i din PC. Du kan sedan ladda dina personliga foton i din Sansa c200 genom att använda Sansa Media konverterare.

Mediatyper stödda vid IMPORT

Stillbildsfiler: JPEG, TIFF, PNG, BMG, GIF.

ÖVERFÖRING AV FOTON

För att överföra foton till din Sansa c200:

1. Öppna din Sansa Media konverterare i din PC
2. Anslut Sansa c200 till din dator.

Den upptäckta Sansa c200 kommer att lista det tillgängliga utrymmet och det totala utrymmet i enheten. Om fler än en enhet används kommer bara den första att stödjas.

3. Lägg till mediafilerna för att konvertera och överföra dem till enheten.
4. Tryck på knappen "konvertera" för att starta konverteringsprocessen och överföra alla filerna i det valda mediefönstret och mata ut dem genom att använda parameterinställning för varje mediatyp. En ruta med konverteringsstatus kommer att visa vilken fil/vilka filer och filens/filernas procent i förhållande till alla filerna.

ÖVERFÖRING AV MUSIK

För att föra över musik till din Sansa c200:

1. Anslut Sansa c200 till din dator.
2. Dra och släpp filerna från din dator till Sansa c200 genom att använda olika mjukvaror för musik för att överföra/synkronisera dina filer.

3. Med MPT kan de dras till mediemappen om filerna är WMA eller MP3. Annars kan de dras till datamappen (dessa filer visas inte på spelaren).
4. Med MSC kan filer/mappar dras/kopieras till enheten.

RADERA FILER

Då din spelare är ansluten till din dator kan du använda webbläsaren för din operativsystemsfil för att se alla filerna i din spelare och för att radera filer.

SYNKRONISERA FILER

Olika mjukvarupaket finns tillgängliga för att synkronisera låtar i din enhet. Referera till de specifika instruktionerna på förpackningen till din mjukvara.

AVLÄGSNA PÅ SÄKERT SÄTT SANDISK SANSa C200 FRÅN DIN DATOR

Efter filhantering eller uppdatering av inbyggda program måste du följa stegen för att på ett säkert sätt avlägsna Sansa c200.

1. Med MTP klicka på ikonen för MPT mediaspelare eller med MSD i aktivitetsfältet på ikonen avlägsna på säkert sätt.
2. Vänta till meddelandet "säkert att avlägsna hårdvara" visas.
3. Du kan koppla ur spelaren från datorn nu.

BASANVÄNDNING

Påslagning av ström

Tryck och håll nere knappen ström/meny och du bör se LCD tändas med SanDisk skärmläckare och sedan visas huvudmenyn.

Huvudmeny

Musik

Ljud

Foto

Inställningar

ANVÄNDNING AV NAVIGERINGSKNAPPAR

Använd navigeringsknappar som beskrivs i avsnittet "Kom igång" för att navigera genom menyer, spela musik, lyssna på radio, spela in ljud och söka efter foton.

AVSTÄNGNING AV STRÖM

Tryck på strömknappen och håll den nere i två sekunder eller tills skärmen är stängd.

Musik

Musik/ljud

1. För att spela musik som lagrats i spelaren, radio- eller ljudinspelning, tryck på menyknappen och välj musikmeny. Ljudfiler är belägna under "inspelningar".
2. Sök genom menyvalen, markera det önskade spåret eller den önskade filen och tryck på knappen välj för att spela.

3. Tryck på högerknappen för att hoppa över nästa ljud eller tryck och håll nere för att mata vidare.
4. Tryck på vänsterknappen för att gå tillbaka till början av ljudet och tryck två gånger till vänster för att gå tillbaka till föregående ljud. Tryck och håll nere till vänster för att spola tillbaka.

INSTÄLLNING FÖR REPETITION

1. Som vid playback, tryck på nerknappen för att öppna musikval.
2. Tryck på nerknappen för att markera repetition.
3. Tryck på valknappen eller på högerknappen för att välja:

Av: Ingen repetition av spår; Ett: Repetera aktuellt spår; Alla: Repetera alla valda spår

INSTÄLLNING FÖR OMFLYTTNING

1. Som vid playback, tryck på nerknappen för att öppna musikval.
2. Tryck på nerknappen för att markera omflyttning.
3. Tryck på valknappen eller högerknappen för att sätta på eller stänga av omflyttning.

INSTÄLLNING AV FREKVENSKORRIGERARE

Sansa c200 har 5 typer av frekvenskorrigerare: Normal, rock, jazz, klassisk, pop och en skräddarsydd, för användare att välja enligt följande steg för att öka njutningen av att lyssna till musik och för att möta de personliga behoven eller vanorna.

1. För playback, tryck på nerknappen för att öppna musikval.
2. Tryck på nerknappen för att markera frekvenskorrigerering.
3. Tryck på valknappen eller högerknappen för att välja typ av frekvenskorrigerering.
4. Tryck på knappen för upp eller ner för att välja önskad typ av frekvenskorrigerering och tryck sedan på vald knapp eller den högra knappen för att välja.
5. För den vanliga frekvenskorrigeraren tryck på knappen för upp och ner för att justera parametrar för ett korrigeringsband, använd höger- och vänsterknappen för att växla mellan korrigeringsbanden.

ADDERING AV LÅTAR TILL SPELLISTAN

1. För playback, tryck på nerknappen för att öppna musikval.
2. Tryck på nerknappen för att markera tillägg till spellistan.
3. Tryck på nerknappen eller högerknappen för att addera låten till spellistan.

AVLÄGSNA LÅTAR FRÅN SPELLISTAN

1. Tryck på menyknappen för att komma in i menyn och välj inställningsmenyn.
2. Välj playback i inställningsmenyn
3. Markera klara favoriter i playback och tryck sedan på knappen för val eller på högerknappen för att avlägsna låtar från spellistan.

FOTOANVÄNDNING

Att titta på foton

1. För att titta på foton som lagrats i spelaren, tryck på menyknappen och välj foto i huvudmenyn.
2. Välj se alla och välj sedan bilden som du vill titta på.

3. Tryck på högerknappen för att titta på nästa bild eller tryck på vänsterknappen för att titta på föregående bild.
4. Tryck på menyknappen för att gå ur fototittandet.

BILDVISNING

För en bildvisning tryck på menyknappen och välj foto i huvudmenyn. Välj sedan starta bildvisning.

Fotoval

1. För att ställa in fotoval, välj fotoval i fotomenyn
2. Markera godtyckligt och tryck på nerknappen eller högerknappen för att välja godtyckligt på eller godtyckligt av.
3. Markera slinga och tryck på nerknappen eller högerknappen för att välja slinga på eller slinga av.
4. Markera varaktighet och tryck på nerknappen eller högerknappen för att välja varaktighet för varje bild.

INSPELNING AV RADIOSÄNDNING

1. För att spela in radiosändning, tryck på nerknappen i radioanvändning för att komma in i radioval.
2. Välj momentet spela in nu i radioval eller direkttangenter "spela in" på spelarens sida kan starta inspelning genast.
3. Tryck på vänsterknappen eller på högerknappen för att välja inspelningstid.
4. Tryck på valknappen för att avsluta inspelning.

INSPELNING

Inspelning av ljud

Sansa c200 har en inbyggd mikrofon för att stödja ljudinspelning. Du kan använda den för att spela in din egen röst, en intervju eller ett tal. För att använda ljudinspelningsfunktionen, följ stegen som visas nedan.

1. Välj ljud i huvudmenyn
2. Tryck på knappen för att starta inspelning – direktknappen för "inspelning" på sidan av spelaren kan starta inspelning genast.
3. Tryck på knappen spela/pausa för att stoppa inspelningen
4. Inspelning av ljud kan spelas upp genom att följa instruktionerna för användning av musik.

INSTÄLLNINGAR

Sansa c200:s inställningar kan justeras för att passa dina behov.

INSTÄLLNING AV SKÄRMENS BAKGRUNDSLJUS

Tidsinställningsprogram för skärmens bakgrundsljus kan spara energi. Efter att ha gått på tomgång i några sekunder sätter apparaten automatiskt igång tidsinställningsprogrammet för bakgrundsljus och släcker bakgrundsljuset. Du kan trycka på vilken knapp som helst för att väcka bakgrundsljuset till liv.

1. Välj inställningsmenyn i huvudmenyn.
2. Välj skärm
3. Välj bakgrundsljus
4. Välj den tidsinställning för bakgrundsljus som du önskar.

INSTÄLLNING AV SKÄRMKONTRAST

Justera skärmkontrast för att se bättre i olika ljusmiljöer.

1. Välj inställningsmeny i huvudmenyn.
2. Välj skärm
3. Välj kontrast
4. Tryck på vänster- och högerknappen för att ställa in skärmens kontrastnivå.

INSTÄLLNING AV SPRÅK

1. Välj inställningsmeny i huvudmenyn.
2. Välj språk
3. Välj ett språk du önskar använda.

ÅTERINSTÄLLNING TILL URSPRUNGLIG INSTÄLLNING

1. Välj inställningsmeny i huvudmenyn.
2. Välj återställ allt
3. Välj spara för att återinställa till fabriksinställning eller välj annullera för att stoppa återinställning.

INFORMATION OM ENHETEN

1. Välj inställningsmeny i huvudmenyn.
2. Välj systeminformation
3. Du kan läsa information om enheten på skärmen.

INSTÄLLNING AUTOMATISK NERSTÄNGNING ELLER VILOLÄGE

Du kan ställa tidsinställningen på automatisk nerstängning för att stänga av Sansa c200 automatiskt då den spelat eller spelat in en viss tid.

1. Välj inställningsmeny i huvudmenyn.
2. Välj ström.
3. Välj automatisk nerstängning eller viloläge
4. Välj den inställning du önskar.

INSTÄLLNING USB

1. Välj inställningsmeny i huvudmenyn.
2. Välj USB
3. Du kan välja automatisk upptäckt eller användning av MSC.

Märk: Automatisk spårning kommer att bli grundinställning framför MTP-användning. MTP-användning /;stödjer bara Windows Media Player 10.

Du måste använda MTP-metoden för att synkronisera musikfiler genom att använda Windows Media Player 10 för optimal systemprestanda.

TIPS, VANLIGA FRÅGOR OCH PROBLEMLÖSNING

Detta kapitel ger svar på vanliga frågor som du kan ha.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Fråga: Hur kopierar jag filer till Sansa MP3-spelaren?

Svar: Att kopiera filer till Sansa c200 med MSC-metoden är precis som att kopiera filer till en hårddisk.

Fråga: Vilka filformat stödjer Sansa c200?

Svar: Sansa MP3-spelare stödjer MP3, WAV, WMA och säkrar WMA. Alla andra format behöver konverteras till dessa format före överföring till din Sansa c200.

Fråga: Vad är MTP?

Svar: Media Transfer Protocol (MTP) är ett nytt protokoll som följer med en uppsättning drivrutiner som utvecklats av Microsoft för att ansluta bärbara enheter till en PC Windows XP och synkronisera digitalt mediainnehåll mellan dessa enheter och PC:n.

Fråga: En del av mina musikfiler finns i min spelare men går inte att spela. När jag väljer dem börjar en annan låt spela. Vad är fel?

Svar: Du har kanske inte köpt rättigheterna att spela låten i en annan enhet. För att testa detta, försök att spela låten genom att du har kopierat den från en äldre CD och konverterar till MP3-format. Om du kan spela den låten men inte låten som inte går att spela, då måste du köpa rättigheterna att spela låten.

Fråga: Varför skulle jag uppdatera fasta program?

Svar: Du bör alltid uppdatera spelaren med de senaste fasta programmen för att säkerställa att den fungerar korrekt och har alla de senaste funktionerna.

Fråga: Hur kopierar jag en CD till spelaren?

Svar: Först måste du rasterprocessa CD:n genom att använda ett program som Windows Media Player. När låtarna finns i din dator kopierar du bara och klistrar in låtarna i spelaren eller använder WMP för att synkronisera låtarna.

Fråga: Hur kan jag använda icke-stödda filtyper med min mp3-spelare?

Svar: Först måste du konvertera låtarna till ett format med stöd. Sedan kan du föra över låtarna till spelaren på normalt sätt antingen genom att kopiera och klistra eller genom överföring.

Fråga: Med MTP-metoden, hur drar jag filerna till spelaren?

Svar: Om filerna är wma, wav eller mp3 kan de dras in i mediamappen. Annars kan de dras in i datamappen (dessa filer kommer inte att synas i spelaren). Ett alternativ är att växla över spelaren till MSC-metoden. Då kan filerna dras/kopieras till rotkatalogen.

Fråga: Är spelaren kompatibel med podcast?

Svar: Om podcasten är i mp3-format och med lämpligt antal bit (32-320 kbps) bör spelaren kunna spela filerna.

Fråga: Varför säger min spelare okänd artist/okänt album?

Svar: Normalt beror detta på att ID3-taggar saknar information. Högerklicka i datorn på låten och välj egenskaper, sedan på tabben för översikt och klicka på avancerad. Sedan kan du lägga in data såsom artist, album, sångtitel, spårnummer, kategori,

SERVICE OCH GARANTIINFORMATION

Detta kapitel ger information om hur du får support för din spelare och villkor för din garanti.

ATT FÅ TEKNISK SUPPORT

Innan du kontaktar teknisk support uppmanar vi dig att läsa tips, vanliga frågor och svar samt problemlösningsavsnittet.

Om du har frågor om användning eller funktionen av din spelare, ring SanDisks center för teknisk support på 1-866 SanDisk (1-866-726-3475, eller fyll i en begäran om support online på <http://www.sandisk.com/retail/support.asp>.

Om du har frågor om vår partnerservice, ring deras center för teknisk support.

Då du ringer eller kontaktar oss för support, inkludera så mycket information du kan från vårt förpackningsmaterial. Detta gör att vi kan hjälpa dig snabbare.

LÄR DIG MER

Du kan också besöka oss på webben på <http://www.sandisk.com> för att lära dig mer om din spelare och om andra SanDisk-produkter.

DIN 1-ÅRIGA BEGRÄNSADE SANDISKGARANTI

Denna garanti är inte tillämplig på någon tredje mans mjukvara eller innehåll som används eller levereras tillsammans med produkten och du är ansvarig för alla behov av service och reparation. Denna garanti lämnas till den ursprungliga slutanvändaren som handlar från SanDisk eller från en auktoriserad återförsäljare och är inte överlåtbar. Köpbevis kan komma att krävas. SanDisk är inte ansvarigt för någon underlåtenhet eller defekt som orsakas av någon tredje mans produkt eller komponent, oavsett om denne är auktoriserad eller inte. Denna garanti är inte tillämplig på någon tredje mans mjukvara som levereras tillsammans med produkten och du är ansvarig för sådan mjukvaras alla behov av service och reparation. Denna garanti blir ogiltig om produkten inte används i enlighet med produktinstruktionerna eller om den skadas som resultat av felaktig installation, felaktig användning, icke-auktoriserad reparation, förändring eller olyckshändelse.

För att få garantiservice kontakta SanDisk på 1-866-SanDisk eller skicka ett e-mail till: support@SanDisk.com. Du måste returnera produkten i en stötfri förpackning med förbetalt porto enligt instruktioner från SanDisk. Du måste få e-spåringsnummer som du kan komma att behöva lämna till SanDisk. SanDisk kommer enligt eget godtycke att reparera eller ersätta produkten med ny eller renoverad produkt med motsvarande eller bättre kapacitet och funktion eller betala tillbaka köpesumman. Garantitiden för utbytt produkt blir den tid som återstår för originalprodukten. **DETTA UTGÖR SANDISKS HELA ANSVAR OCH DIN ENDA KOMPENSATION FÖR UNDERLÅTENHET ATT INFRIA DENNA GARANTI.**

SanDisk garanterar inte och ska inte vara ansvarigt för förlorad data eller information som innefattades i produkten (inklusive i någon returnerad produkt), oavsett anledning till förlusten. SanDisks produkter garanteras inte fungera utan fel. SanDisk-produkter ska inte användas i livsuppehållande system eller för annan användning där fel skulle kunna vara ett hot om skada eller ett livshot. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar med jurisdiktion.

OVANNÄMNDA ÄR SANDISKS ENDA GARANTI. SANDISK FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA DIREKTA OCH INDIREKTA GARANTIER I STÖRSTA MÖJLIGASTE UTSTRÄCKNING TILLÅTEN ENLIGT GÄLLANDE LAG. INDIREKTA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL BEGRÄNSAS TILL LÖPTIDEN FÖR DEN DIREKTA GARANTIN. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING AV HUR LÄNGE EN INDIREKT GARANTI ÄR GILTIG, SÅ OVANSTÅENDE ÄR KANSKE INTE TILLÄMPLIGT FÖR DIG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SANDISK ELLER NÅGON FILIAL ELLER NÅGOT DOTTERBOLAG HA ANSVAR FÖR NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT SKADA,

FÖLJDSKADA, EKONOMISK FÖRLUST ELLER FÖRLUST AV DATA ELLER BILDER, ÄVEN OM SANDISK I FÖRVÄG UNDERRÄTTADES OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE AV OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTANDE GÄLLER KANSKE INTE FÖR DIG. SANDISKS ANSVAR SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU BETALAT FÖR PRODUKTEN.

SanDisk, Sandisklogotypen och Store Your World In Ours är varumärken som tillhör SanDisk Corporation, registrerat i USA och i andra länder. Sansa, TrustedFlash™ och gruvi är varumärken som tillhör SanDisk Corporation. SD och microSD är varumärken. PlaysForSure-logotypen är ett varumärke eller registrerat varumärke i USA och/eller andra länder tillhörande Microsoft Corporation. Liquidmetal är ett registrerat varumärke tillhörande Liquidmetal Technologies, Inc. Andra namn nämns häri enbart i identifieringssyfte och kan vara varunamn tillhörande deras respektive innehavare.

© 2006 SanDisk Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Tillverkad i Kina

ANVÄNDARANMÄRKNING:

Denna produkt skyddas av vissa immateriella äganderättigheter tillhörande Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknologi utanför denna produkt är förbjuden utan licens från Microsoft eller auktoriserat dotterbolag till Microsoft.

Leverantörer av innehåll använder teknologi för hantering av de digitala rättigheterna för Windows Media som innefattas i denna enhet ("WM-DRM") för att skydda integriteten i deras innehåll ("säkert innehåll") så att deras immateriella egendom, inklusive upphovsrätten, i sådant innehåll inte tillskansas. Denna enhet använder WM-DRM mjukvara för att spela säkert innehåll ("WM-DRM mjukvara"). Om säkerheten i denna WM-DRM mjukvara har äventyrats, kan ägarna till Säkert Innehåll ("Ägare till Säkert Innehåll") kräva att Microsoft återkallar WM-DRM-mjukvarans rättigheter för att förvärva nya licenser för att kopiera, visa och/eller spela Säkert Innehåll. Återkallande förändrar inte WM-DRM-mjukvarans möjlighet att spela oskyddat innehåll. En lista över återkallad WM-DRM-mjukvara skickas till din enhet då du laddar ner en licens för Säkert Innehåll från Internet eller från en PC. Microsoft kan i förening med sådan licens också ladda ner återkallelselista till din enhet på uppdrag av ägarna till Säkert Innehåll.

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

SANDISK CORPORATION:S LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

ANVÄND INTE ELLER LADDA DENNA MJUKVARA förrän du noggrant har läst följande villkor. Fasta program, datorprogram, styrrutiner, data eller information ("Mjukvara") distribuerad eller samlevererad tillsammans med produkten tillhandahålls enligt villkoren i detta Licensavtal för slutanvändare och kan vara föremål för extra villkor i ett avtal mellan dig och SanDisks licensgivare i egenskap av tredje man. Genom att ladda ner, installera eller använda den medföljande Mjukvaran samtycker du till alla villkor i detta Licensavtal för slutanvändare mellan SanDisk Corporation ("SanDisk", "vi", eller "oss") och varje person som laddar ner, installerar eller använder Mjukvaran ("du" eller "din"). Mjukvaran ägs av SanDisk eller av andra ("Licensgivare") som tillåter SanDisk att distribuera deras Mjukvara. Om du inte samtycker till följande villkor, installera inte och använd inte Mjukvaran. Mjukvaran skyddas av lagar om upphovsrätt och internationella fördrag om upphovsrätt samt av andra lagar och fördrag om immateriell egendom.

1. Mjukvarulicens. I enlighet med villkoren häri beviljar SanDisk dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-underlicensierbar, överlåtbar i enlighet med dessa villkor och royaltyfri rättighet och licens enligt SanDisks immateriella rättigheter att använda Mjukvaran i verkställbar form för SanDisks produkter och tjänster endast för ditt personliga bruk på en enda dator ("Licensen") För varje Mjukvarulicens kan Mjukvaran "användas" i bara en dator eller hårdvaruenhet vid varje given tidpunkt. Mjukvaran "används" då den är antingen nerladdad, kopierad, laddad i RAM eller installerad i hårddisken eller annat permanent minne till en dator eller annan hårdvaruenhet. SanDisk och dess licensgivare förbehåller sig alla rättigheter, äganderätter och intressen i och till Mjukvaran.

2. Restriktioner. SanDisk eller dess Licensgivare förbehåller sig alla rättigheter till Mjukvaran som inte uttryckligen licensierats till dig. Du får inte ändra, skapa härledda arbeten (nya versioner) av Mjukvaran eller anpassa eller översätta den. Ingen källkod tillhandahålls enligt detta Avtal. Du får inte sätt ihop igen, montera ner, plocka isär, hyra ut eller leasa Mjukvaran eller återskapa eller avslöja källkodsversionen av Mjukvaran. Mjukvaran innehåller enskild och konfidentiell information som tillhör SanDisk eller dess Licensgivare vilken du samtycker till att inte avslöja eller yppa för andra. Alla tillåtna kopior av Mjukvaran som du gör eller distribuerar måste vara oförändrade, måste innehålla alla ägarotiser i den ursprungliga Mjukvaran och måste inkludera eller åtföljas av detta Avtal. Du får inte dela upp Mjukvaran i beståndsdelar för underlicensiering, distribution eller överföring till tredje man. Du får inte införliva Mjukvaran i annan mjukvaruprodukt eller ändra Mjukvaran helt eller delvis på något sätt.

3. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER. I MÖJLIGASTE UTSTRÄCKNING TILLÅTEN ENLIGT GÄLLANDE LAG TILLHANDAHÅLLS MJUKVARAN "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "I TILLGÄNGLIGT SKICK" UTAN NÅGRA GARANTIER. VARKEN SANDISK ELLER DESS REPRESENTANTER LÄMNAS NÅGON FULLMAKT ELLER GARANTI, STADGAD ELLER ANNORLEDES, ENLIGT LAG ELLER GENOM HANTERING ELLER BRUK AV HANDEL, UTTRYCKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING ALLA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, ICKE-INTRÅNG ELLER ICKE-INTRÅNG I NÅGON TREDJE MANS IMMATERIALRÄTT ELLER MOTSVARANDE ENLIGT LAGEN I NÅGON JURISDIKTION. DU PÅTAR DIG HELA RISKEN BETRÄFFANDE MJUKVARANS KVALITET OCH PRESTANDA. SKULLE MJUKVARAN VISA SIG VARA DEFEKT PÅTAR DU DIG, OCH INTE SANDISK ELLER DESS ÅTERFÖRSÄLJARE, HELA KOSTNADEN FÖR NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING.

4. BEGRÄNSNING AV ANSVAR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SANDISK ELLER DESS LICENSGIVARE ELLER DERAS RESPEKTIVE DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, KONSULTER, LICENSGIVARE, LICENSTAGARE ELLER FILIAER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT, OFÖRUTSEDD ELLER SPECIELL SKADA, INTE HELLER FÖLJDSKADA ELLER AVSKRÄCKANDE SKADA SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED NERLADDNING, ANVÄNDNING ELLER MJUKVARANS PRESTANDA ELLER ICKE-PRESTANDA. OVANSTÅENDE ANSVARSBEGRÄNSNINGAR SKA VARA TILLÄMPLIGA OAVSETT NÅGON UNDERLÅTENHET I VÄSENTLIGT SYFTE TILL ERSÄTTNING SOM FÖRUTSES HÄRI. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SANDISKS ELLER DESS LICENSGIVARES TOTALA ANSVAR TILL DIG ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU BETALAT TILL OSS FÖR ANVÄNDNING AV MJUKVARAN.

5. Mjukvaran levereras med "BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER" Användning, duplicering eller avyttring av regeringen är föremål för de restriktioner som finns fastställda i FAR 52.227-14 och DFARS 252.227-7013 och följande. Regeringens användning av Mjukvaran innebär erkännande av SanDisks äganderättigheter däri. Leverantör eller tillverkare är SanDisk Corporation, 601 McCarthy Boulevard, CA 95035.

6. Uppsägning. Vi kan när som helst säga upp detta avtal och licensen om du bryter mot detta avtal. Vi uppsägning av detta avtal måste du radera eller förstöra alla kopior på Mjukvaran.

7. Högriskaktiviteter. Mjukvaran är inte resistent mot fel och är inte designad eller avsedd för användning i riskfyllda miljöer som kräver helsäker prestanda eller för någon annan utrustning i vilken fel i Mjukvaran skulle kunna leda direkt till döden, personskada eller allvarlig fysisk skada eller egendomsskada (sammantaget "Högriskaktiviteter"). SANDISK FRISKRIVER SIG FRÅN ALL DIREKT ELLER INDIREKT GARANTI FÖR LÄMPLIGHET FÖR HÖGRISKAKTIVITETER OCH SKA INTE HA NÅGOT ANSVAR FÖR BETALNINGSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅND SOM HÄRRÖR FRÅN SÅDAN ANVÄNDNING.

8. Allmänt. Detta Avtal innehåller hela överenskommelsen mellan parterna avseende din användning av Mjukvaran. Om någon del i detta Avtal visar sig vara ogiltig eller icke-verkställbar, ska det inte påverka giltigheten i balansen till detta Avtal, som ska förbli giltig och i kraft i enlighet med dess villkor. Detta Avtal regleras och tolkas enligt lagen i staten Kalifornien och enligt de federala lagarna i USA utan hänsyn till konflikter i lagbestämmelser däri. FN:s konvention om avtal för internationell försäljning av varor ska inte

vara tillämpligt på detta Avtal. Varje handling eller förfarande som härrör från eller relaterar till detta Avtal ska avdömas vid statlig eller federal domstol i Santa Clara, Kalifornien, och parterna samtycker härmed till den exklusiva jurisdiktionen och forum för sådan domstol. Du får inte förflytta eller exportera någon del av Mjukvaran eller någon direkt produkt därav, från USA eller återexportera sådan någonstans ifrån till något land i strid med USA:s bestämmelser om exporthantering, eller efterföljare till dessa, eller på annat sätt utom i uppfyllelse med och med alla licenser och godkännanden som krävs enligt gällande exportlagar och bestämmelser inklusive, utan begränsning, sådan från USA:s handelsministerium. Allt avstående från och alla ändringar i detta Avtal ska träda i kraft bara om de upprättas skriftligen och undertecknas av auktoriserat ombud för vardera parten. Bestämmelserna i styckena 3, 4, 5, 6, 7 och 8 ska kvarstå vid uppsägning eller avslut av detta Avtal.

INSTRUKTIONER FÖR AVFALLSHANTERING

Kasta inte denna enhet tillsammans med osorterade hushållssopor. Olämplig avyttring kan vara skadlig för miljön och människors hälsa. Vänd dig till din lokala sophanteringsmyndighet för information om retur- och insamlingssystem i ditt område.